

Testa inställningar

Bekräfta områdesslingans signal

Du kan kontrollera om områdesslingans signal når fram till gräsklipparen korrekt och bekräfta hur stark signalen är.



 **Startskärmen** → **[4. Testa]** → **[1. Kontroll områdestråd]**

Indikering av områdessensor	Signalstyrka
Lv0	Ingen loopsignal
Lv1	Svag
↑ ↓	↑ ↓
Lv5	Medel
↑ ↓	↑ ↓
Lv10	Stark

Testa gräsklipparens funktion

Du kan kontrollera om gräsklipparen återvänder korrekt till dockningsstationen och om gräsklipparen utför arbetet i de olika lägena enligt inställningarna.



Kontrollera hur gräsklipparen återvänder till dockningsstationen

 **Startskärmen** → **[4. Testa]** → **[2. Testkonfiguration]** → **[0. Hem]**

Du kan testa om gräsklipparen kommer att återvända korrekt till dockningsstationen.

OBS!

- Utför detta test när gräsklipparen inte är ansluten till dockningsstationen.

1

Välj [1. Ja].

2

Tryck på ⬅ knappen.
Meddelandet "Aktiverad" visas.

3

Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen återvänder till dockningsstationen.
När testet avslutats visas ett fullständigt meddelande.

4

Tryck på ⬅ knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

● Kontrollera gräsklipparens funktion i den inställda zonen



**Startskärmen → [4. Testa] → [2. Testkonfiguration]
→ [1. Zon 1] ~ [5. Zon 5]**

Du kan testa om gräsklipparen klipper korrekt i en viss zon.

Snabb konfiguration: Zon 1 till 2

Anpassad konfiguration: Zon 1 till 5

OBS!

- Utför detta test när gräsklipparen är ansluten till dockningsstationen.
- Om [Klippare inaktiv] är inställt i [Auto-läge], kan denna funktion inte användas.

1

Välj [1.Ja].

2

Tryck på ↵ knappen.
Meddelandet "Aktiverad" visas.

3

Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen utför ett test i den valda zonen. När testet avslutats visas ett fullständigt meddelande.

4

Tryck på ↵ knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.