

■ Säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningarna används för att förhindra att andra personer använder gräsklipparen och för att gräsklipparen ska sluta att arbeta under en bestämd tidsperiod.



● Ställa in larm



Startskärmen → [6.System konfiguration] → [5.Säkerhet] → [1.Larm]

Denna inställning aktiverar eller avaktiverar larmet. När det är i läge [2.AV] avaktiveras alla larm, förutom larmet innan bladen börjar röra på sig.


OBS!

- Inställningen [2.AV] avaktiverar även säkerhetslarmet som utlöses när fel PIN-kod (Personal Identification Number) anges tre gånger i rad.

1

Välj [1.PÅ].

2

Tryck på  knappen. Meddelandet "Aktiverad" visas.

OBS!

- Välj [2.AV] för att avaktivera denna funktion.

3

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

● Ändra PIN-kod (Personal Identification Number)

OBS!

- Anteckna din PIN-kod i det avsedda utrymmet. Se "ÅTERFÖRSÄLJARENS KONTROLLBLAD" (☞ sidan 66). Kontakta återförsäljaren om du glömt din PIN-kod.



Startskärmen → [6.System konfiguration] → [5.Säkerhet] → [2.Skapa pinkod]

Du kan ändra PIN-koden som används för att låsa kontrollpanelens menyer. Se till att ändra PIN-koden för att förhindra stöld, otillåten användning av gräsklipparen etc.


1

Mata in en ny PIN-kod med hjälp av sifferknapparna.

2

Tryck på  knappen. Meddelandet "Aktiverad" visas.

3

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.