Snabb konfiguration

Med denna funktion kan du ändra inställningar i snabbinställningsläget.

OBS!

- Snabbinställningsläget fungerar kanske inte som man önskar om det är flera zoner som ska klippas etc. Använd då Anpassad konfiguration (m sidan 22).

Ställa in arbetsdag och arbetstid

Du kan välja dag och tid då du vill att gräsklipparen ska arbeta.



Startskärmen → [2.Snabb konfiguration] → [1.Timer]



Ställa in zoninställningar

Utöver standardsnabbinställningsläge, zon 1 (där områdesinställningarna inte kan ändras) finns en zon 2 som kan ställas in. De zonspecifika inställningarna är följande:



Gräsklipparen kör utan att klippa ända tills den kommer fram till inställd plats i zonen.

♀ [1.Utgångstart] (□ sidan 18)

- Bestämmer avståndet från dockningsstationen innan klippningen påbörjas.



Ställa in en zons arbetsintervall om du vill klippa oftare i en viss zon. Om du till exempel ställer in värdet till 30%, arbetar gräsklipparen 3 gånger av 10 i zon 2 och 7 gånger av 10 i zon 1.

♀ [2.Zon proportion (%)] (□ sidan 19)

Inställning av områdesslingans plats där gräsklipparen börjar klippa

Startskärmen → [2.Snabb konfiguration] → [2.Zon] → [1.Utgångstart]



Inställning av arbetsfördelning mellan zon 1 och zon 2



Ställa in klippmönster

Startskärmen → [2.Snabb konfiguration] → [2.Zon] → [3.Klippmönster]

De riktningsspecifika inställningarna är följande:



Ställa in hur långt gräsklipparen ska kunna överlappa områdesslingan

■Startskärm → [2.Snabb konfiguration] → [2.Zon] → [4.Område]

När gräsklipparen känner av områdesslingan kan den gå över gränsen för att klippa de yttre kanterna på klippytan. Du kan justera hur långt den ska gå utanför

områdesslingan.

Fyll i ett värde mellan 20 cm och 45 cm.

Tryck på *€* **knappen.** Meddelandet "Aktiverad" visas.

Bekräfta inställningar för detta läge

Du kan använda en översiktsskärm för att snabbt se inställningarna i detta läge.



■ Startskärmen → [2.Snabb konfiguration] → [3.Sammanfattning]

Snabbinställningarna listas. Du kan kontrollera alla inställda inställningar.



Kontrollera summeringen genom att trycka på upp-/nerpil för att bläddra i menyn.



Snabb konfigu Timeröversikt mån tis ons tor Timer 1 11:0 Timer 2 00:0	uration Sön 13:27 fre lör sön 00-11:45 00-00:00	
Ţ		۔
Snabb konfiguration Sön		je je
Zonöversikt	$\frac{2 \text{ Zon } 2}{1 \text{ MOTURS} (0, m)}$	Ar sio
Utgångsvinkel	50°-150°	
Klippmönster	Slumpmässigt	
Gångbredd (ut)		

Denna markering anger att _det finns en annan sida. Använd ① / ④ för att ändra sida.

Återställa inställningar för detta läge

Du kan återställa inställningar för detta läge.



■Startskärmen → [2.Snabb konfiguration] → [4.Återställ]

Utför detta kommando för att återställa alla inställningar till fabrikens standardinställning.

OBS!

- Rådgör med en återförsäljare innan du utför detta kommando.

Välj [1.Ja].



Tryck på *€* **knappen.** Meddelandet "Aktiverad" visas.



Tryck på ④ knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.