

Informationen och specifikationerna i den här publikationen var aktuella vid tidpunkten för tryckning. Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig dock rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra vissa specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande utan att det medför några skyldigheter.

Säkerhetsföreskrifter för tillbehör

GPS-antennen är placerad i instrumentpanelen. Metallictoning av framruta eller sidofönster kan försämma eller hindra GPS-mottagningen helt.

Signalbrus från enheter som t.ex. radardetektorer, fordonsspåringsenheter, fjärrstartenheter och extra förstärkare kan störa navigationssystemet. Om du installerar en sådan enhet, ska du installera den ett stycke bort från navigeringsdisplayen och antennen.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

Om du använder navigeringssystemet när du kör, kan detta minska din uppmärksamhet på vägen, vilket kan orsaka en kollision där du kan skadas allvarligt eller omkomma.


Använd endast systemets reglage när omständigheterna tillåter att du kan göra det på ett säkert sätt.

Undvik att fokusera på skärmen eller att använda systemet manuellt under körning.

Vissa kontroller på skärmen är inaktiverade under körning. Stanna vid sidan av vägen om du behöver ägna mer uppmärksamhet och tid åt att titta på skärmen eller öppna ytterligare menyer.

Färdvägledning kan försvåras av avstängda gator, vägbyggen, omdirigeringar och förlegade kartdata.

Även själva systemet kan ha sina begränsningar. Bekräfta färdvägsinformationen genom att vara uppmärksam på vägar, vägskyltar och signaler. Använd alltid ditt eget omdöme och följ alla trafikregler.

 **Systembegränsningar** S. 124

OBS!

Rengör skärmen med en mjuk, fuktigt trasa. Du kan använda ett mildt rengöringsmedel som är avsett för navigeringsskärmar.

Innehåll

➤ Systeminställning S. 15

Start 16	Personlig information 17	Visningsläge inställningar 25	Karta och fordon 27
Navigering 35	Trafik 43	Andra inställningar 44	Dataåterställning 50

➤ Navigering S. 51

Ange ett resmål 52	Beräkna färdvägen 73	Köra till ditt resmål 76	Kartanvändning 80
Ändra färdväg 87	Ändra ditt resmål 90		

➤ Andra funktioner S. 103

Om App-menyn 104	ecoRoute™ 105	Informationsfunktioner 112
------------------	---------------	----------------------------

➤ Felsökning S. 117

Felsökning 118

➤ Referensinformation S. 123

Systembegränsningar 124	Kundtjänst 126	Jurisk information 127
-------------------------	----------------	------------------------

Index S. 2

Systeminställning S. 15

Navigering S. 51

Andra funktioner S. 103

Felsökning S. 117

Referensinformation S. 123

Index S. 130

Översikt – en snabb överblick över funktioner

Navigering

Du kan välja en plats eller ett landmärke som destination med hjälp av pekarskärmen. Navigeringssystemet ger dig anvisningar sväng-för-sväng till ditt resmål.



Spara hemadress ➔ S. 17

Registrera **1** hemadress.

Spara kontakter ➔ S. 18

Spara platser att använda som resmål.

Ange resmål ➔ S. 52

Välj ditt resmål på flera olika sätt.

Välj färdväg ➔ S. 74

Ställ in färdvägspreferenser och välj en av de tillgängliga färdvägarna.



Spåra färdväg ➔ S. 76

Följ din färdväg i realtid med röstvägledning.

Trafikinformation* ➔ S. 85

Visa och undvika trafikstockningar och trafikolyckor.

*: Endast tillgänglig i vissa områden.

Undvik vissa områden ➔ S. 38

Ställ in gator och områden att ta en omväg runt.

Lägg till delmål ➔ S. 89

Lägg till "depåstopp" längs din färdväg.



HEM-skärm

Systemet visar olika funktioner på Hem-skärmen. Tryck på  när som helst för att återgå till huvudskärmen för HEM.



 (Visningsläge)
Växla mellan dag- och nattläge manuellt.

 (Hem)
Visa HEM-skärmen.

 (Karta)
Visa kartskrmen.



 (Tillbaka)
Gå tillbaka till föregående skärm.

VOL (Volym)
Öka eller minska ljudvolymen.

MENY
Visa kartmenyn.

Navigation
Visa navigeringsfunktionen som användes senast.
I samband med startproceduren visas den översta navigeringsskrmen.

Översta navigeringsskrmen

Visa kartskrmen och använd navigeringssystemets funktioner. Från Hem-skärmen trycker du på knappen  och sedan på knappen . Den översta navigeringsskrmen visas.



GPS-signalstyrka  **S. 116**
Visa satellitstatusen.

Vart?  **S. 52**
Välj sökmetoder för att ange ett resmål för färdvägledning.

Appar  **S. 104**
Visa de användbara, inbyggda funktionerna i navigeringssystemet.

Visa karta  **S. 6**
Visa kartskrmen.

Inställningar  **S. 15**
Ändra inställningarna för navigeringsfunktionerna.


Använda pekskärmen

Du kan använda systemet genom att peka med fingret på pekskärmen.

Pekskrmen kan användas om du bär tunna handskar, men det kan vara svårare för systemet att svara.

Trycka

Tryck lätt på skärmen med fingret för att välja ett alternativ på skärmen.



Svep

Svep lätt med fingret från sida till sida eller upp och ned för att bläddra i en lista eller karta.



Du kan ändra inställningen för pekskärmens känslighet.

➤ **Se instruktionsboken.**

Dra

Dra fingret långsamt tvärs över skärmen för att rulla kartan.



Dra ihop/isär

Dra ihop eller isär fingrarna på skärmen för att zooma in eller ut på kartan.










Så här anger du information


Du kan ange information (t ex ortnamn, gatunamn, siffror och symboler) när en uppmaning visas på inmatningsskärmen.

Använda pekskärmen


Peka på ett tecken eller en ikon på skärmen för att välja den.



- Välj  för att ta bort det senast inmatade tecknet.
- Välj  för att ta bort alla inmatade tecken.
- Välj  för att visa versaler/gemener.
- Välj  för att ange ett mellanslag.
- Välj  för att visa andra typer av tecken.
- Välj  för att ändra språk för knappatsen.




På sökskärmar där tecken kan anges, visas föreslagna söktermer. Välj  för att visa en lista med möjliga poster.

Hjälp

Detta navigeringssystem levereras med hjälpinformation, som talar om hur navigeringen kan användas. 


1 Tryck på knappen  och sedan på knappen .


2 Tryck på -knappen.


3 Välj **Appar**.

4 Välj **Hjälp**.

5 Välj ett hjälpavsnitt.




Välj  för att söka hjälpavsnitt via nyckelord.

- Du kan också visa ett hjälpavsnitt genom att välja  i varje meny.

Förklaring av kartskärm

Färgen på kartan varierar beroende på valt tema för kartan.



Under färdvägledning

Under färdvägledning visas färdvägsinformation på kartskärmen.

Du kan se detaljerade informationen i informationsskärmen för avfart.

Kartskärm

Nästa vägledningsindikator ➔ S. 76
Avstånd till nästa vägledningspunkt och gatunamn för nästa vägledningspunkt.

Delmål ➔ AAAAAAA

Vart? ➔ S. 52

Avbryt färdväg ➔ S. 87

Hastighetsbegränsning ➔ 48

Beräknad färdväg ➔ 200m

Instrumentbrädor ➔ S. 76

Ankomst ➔ 17:38

Vägledningsskärm

Gatunamn för nästa vägledningspunkt ➔ Håll höger på ABCDE


Rullningspil ➔ Välj denna pil för att rulla skärmen.

Beräknad tid till nästa vägledningspunkt ➔ 1:51

Avstånd till nästa vägledningspunkt ➔ 1.1 km

Dag- eller nattläge

Tryck på knappen för att manuellt växla mellan dag- och nattläge.



Sväng-för-sväng-vägledning

Nästa vägledningspunkt visas i gränssnittet för förarinformation (DII).

Återstående körsträcka ➔ 1000m

Gatunamn för nästa vägledningspunkt ➔ AAAAAA

Nästa förarmanöver närmar sig. ➔ Då

Navigation – hemadresser och åka hem

Funktionen "Hem" vägleder dig automatiskt till din hemadress från vilken plats som helst. Du behöver bara välja **Kör hem**.

Du kan spara en hemadress. S.17

Stegens ordningsföljd kan variera beroende på vilka kartdata som finns inlästa i enheten.

Spara din hemadress


1 Tryck på -knappen.

2 Välj .

3 Välj **MENU** och välj sedan **Ange hemposition**.



4 Välj **Ange min adress**.




5 Välj **Sök alla**.



6 Ange ett husnummer och välj sedan **Klar**.

7 Ange en gata och välj sedan **Klar**.

8 Välj en gata i listan.



Om skärmen för stadsval visas, välj en stad.

9 Välj en adress i listan.

10 Välj **Välj**.

Kör hem

1 Tryck på -knappen.

2 Välj .



3 Välj **Kör hem**.



Navigation – ange ett resmål

Ange ditt resmål med en av följande metoder och följ sedan färdvägledningen på kartan till ditt resmål.

Stegens ordningsföljd kan variera beroende på vilka kartdata som finns inlästa i enheten.

- 1 Tryck på -knappen.
- 2 Välj .


3 Välj Adress.



4 Välj Sök alla.




- 5 Ange husnummer och välj Klar om det behövs.



- 6 Ange namnet på resmålets gata och välj Klar.




- 7 Välj resmålets gata i listan.




Om skärmen för stadsval visas, välj en stad.


- 8 Välj en adress i listan.


- 9 Välj Kör!
Färdvägledningen till resmålet startar.



- Rutt: Välj en av flera olika färdvägar.



- : Visa din resmålskarta och spara en plats.





Navigation – ändra färdväg eller resmål

Du kan ändra färdväg genom att lägga till delmål du vill besöka eller genom att ändra resmål under färdvägledningen.


Lägga till ett delmål ("depåstopp")

Du kan lägga till delmål längs färdvägen.

➔ S. 89

- 1 Tryck på -knappen.
- 2 Välj .
- 3 Välj en sökmetod.
- 4 Välj den plats som ska läggas till i resmålslistan och välj **Kör!**
- 5 Välj **Lägg till i aktiv rutt.**

- 6 Vid behov kan du ändra turordningen för resmålen och välja **Klar.**



Ändra ditt resmål

Det finns ett flertal metoder som du kan använda för att specificera ett nytt resmål under färdvägledningen.

- Söka närliggande sjukhus, polisstationer eller bensinstationer ➔ S. 91
Välj fordonsikonen och välj ett alternativ.
- Välja en ikon på kartan ➔ S. 90
Välj en plats-/landmärkesikon eller ett nytt område på kartan två gånger.
- Ange ett nytt resmål ➔ S. 93
Välj **Vart?** och ange sedan en ny destination.

Avbryta resmålet

- 1 Välj .





Varför anger kartan ikonen för fordonets position en aning vid sidan av min faktiska position, framför allt vid gatukorsningar?



Detta är normalt. Navigeringssystemet känner inte till korsningars bredd. Stora skillnader i fordonsposition kan indikera en tillfällig förlust av GPS-signalen.



Varför ökar "Ankomsttid" ibland trots att jag närmar mig destinationen?



Ankomsttiden baseras på hastighetsbegränsningen på respektive väg. Beroende på trafikläget kan ankomsttiden beräknas inträffa tidigare eller senare.



Varför justeras tiden på klockan återkommande en timme framåt eller bakåt?






Klockinställningen uppdateras automatiskt baserat på din GPS-position. Om du kör nära gränsen för en tidszon är troligtvis den automatiska uppdateringen orsaken.



Hur slår jag på navigationssystemets röstvägledning?



1. Tryck på -knappen.
Välj fliken **Inställningar > System > Ljud/Pip**.
Vrid upp **Guidningsvolym** om guidningsvolymen är låg.
För mer information, se instruktionsboken.
2. Tryck på knappen  och sedan på knappen . Välj **Inställningar > Navigation**.
Kontrollera att **Röstmeddelanden** inte är inställt på av.



Hur specificerar jag ett resmål när den stad eller gata jag anger, inte kan hittas?



Pröva att välja ditt resmål direkt från kartan.

Så här använder du den här bruksanvisningen


I denna sektion beskrivs olika metoder för hur du enkelt kan hitta information i denna bruksanvisning.



Söka i innehållsförteckningen

➔ S.1

Det finns två olika sorter innehållsförteckningar som hjälper dig att hitta önskad information.



Sök först reda på det allmänna kapitlet som handlar om vad du söker efter (t.ex. ange ett resmål från Sparade platser).
Gå därefter till det aktuella kapitlet för att se en mer detaljerad innehållsförteckning.


I denna mer detaljerade innehållsförteckning listas all information per sektion och titel.




Söka i index

➔ S.130

Menyalternativ som visas på navigeringsskärmen (t.ex. **Sparade platser**) finns individuellt i Index.






När du har följt menyträdet, beskriver stegvisa instruktioner hur du når önskat resultat.

Menyträdet

Menyträdet vägleder dig genom systemets menyalternativ. Du kommer till önskad funktion genom att följa menyträdet enligt de steg som visas.



Välj objektet på systemets kontrollpanel.

Välj menyalternativet.

Välj **Sparade platser**.

* Exempelsidor och bilder i det här avsnittet kan skilja sig från de faktiska.

Systeminställning



I detta avsnitt beskrivs startprocedur samt funktionen för navigation och inställning.



Start	16	Navigering	35
Personlig information	17	Beräkningsläge	36
Ange hemposition	17	Undvikanden	37
Sparade platser	18	Egna undvikanden	38
Visningsläge inställningar	25	Trafik	43
Växla visningsläge manuellt	25	Andra inställningar	44
Karta och fordon	27	Enheter	44
Fordon	28	Språk och tangentbord	45
Kartvisningsläge (kartans orientering)	29	Enhet	48
Kartinfo	30	Dataåterställning	50
Karttema	31	Återställ till fabriksinställningarna	50
Knappar på kartan	32		
Kartlager	33		
Instrumentbrädor	33		
Mina kartor	34		

Navigeringssystemet startar automatiskt när du ställer in fordonsströmläget på ACCESSORY eller ON. I samband med startproceduren visas följande bekräftelseskärm.



1. Välj **OK**.
 - ▶ Hemskrämen visas.
 - ▶ Om du inte väljer **OK** inom 30 sekunder visas en svart skärm eller klocka. Peka på skärmen för att visa meddelandet igen.
 - ▶ Systemet startar automatiskt den funktion som senast användes.
2. Tryck på -knappen.
 - ▶ Kartskärmen visas.
 - ▶ När du vill visa den översta navigeringsskärmen trycker du på knappen .

» Start

Undvik att fokusera på skärmen, kör säkert och enligt gällande trafikrestriktioner.

När du använder navigeringssystemet kan systemet komma att stänga andra appar.

När du väljer **Navigation** visar systemet den navigeringsfunktion som användes senast. I samband med startproceduren visas den översta navigeringsskärmen.

■ Begränsningar för manuell användning

Vissa manuella funktioner är avaktiverade eller vilande när fordonet är i rörelse. Du kan inte välja ett gråmarkerat alternativ förrän fordonet står stilla.

Ange hemposition



Använd den menyn för personlig information för att ställa in hemposition.



1. Välj **Ange hemposition**.

2. Välj ett alternativ

- ▶ Välj **Använd aktuell plats** för att ange hemposition.
- ▶ Välj **Ange min adress** eller **Senast sökta** och gå vidare till steg 3 och 4.


3. Välj hempositionen.

4. Välj **Välj**.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Ange min adress**: Ställer in hemposition genom att en adress anges.
 - ▶ **Spara din hemadress** S. 8
- **Använd aktuell plats**: Väljer den plats där du befinner dig, som hemposition.
- **Senast sökta**: Väljer en hemposition från en tidigare hittad plats.

Personlig information

Du kan även visa samma skärm genom att välja  på skärmen **Vart?**.

Om du vill ta bort en genväg väljer du **Ta bort genväg(ar)**.


▶ **Ta bort genvägar** S. 57

Hempositionen kan skrivas över.

Sparade platser

Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem och skapa färdvägar till dem.

Spara en plats




1. Välj en sökmetod.
 - Hitta en plats som du vill spara.
 - 📌 **Ange ett resmål** S. 52
2. Välj



3. Välj **MENU** eller .
4. Välj **Spara**.
 - Vid behov, ange ett namn och välj **Klar**.
5. Välj **OK**.

■ Spara en plats manuellt


📍 🗺️ ► **Visa kartan**




1. Välj en destination på kartan.
 - **Ange på kartan** S. 72
2. Välj ett destinationsnamn längst ned på kartan.
3. Välj **MENU** eller ☰.
4. Välj **Spara**.
 - Du kan redigera platsnamnet för vissa platser som inte är intressepunkter (POI).
5. Välj **OK**.

■ Spara den plats där du befinner dig

📍 ► 📍 ► 📍 ► Visa kartan



1. Välj fordonsikon.
2. Välj Spara.



3. Ange ett namn på platsen.
4. Välj Klart.
5. Välj OK.


►► Spara den plats där du befinner dig


Fordonens positionen visas eventuellt inte då:

- Fordonet kör i terräng.
- Fordonets positionsdata kan inte uppdateras.

Redigera en sparad plats

   ► Sparade platser



1. Välj en sparad plats som du vill redigera.
2. Välj .



3. Välj **MENU** eller .
4. Välj **Ändra**.




5. Välj ett alternativ


Följande alternativ är tillgängliga:

- **Namn:** Anger ett nytt namn för platsen.
- **Telefonnummer:** Ange ett telefonnummer.
- **Kategorier:** Skapar eller ändrar kategorin i vilken platsen ska sparas.
- **Byt kartsymbol:** Välj en ny symbol.


Ta bort en sparad plats

   Sparade platser



1. Välj en sparad plats som du vill ta bort.
2. Välj .




3. Välj **MENU** eller .
4. Välj Ta bort.
5. Välj Ja.

Ta bort sparade platser

🔍 ► 📍 ► Sparade platser





1. Välj **MENU** eller ☰.
2. Välj **Ta bort sparade platser**.





3. Välj en sparad plats som du vill ta bort.
 - Välj **Välj allt** för att ta bort alla sparade platser.
4. Välj **Ta bort**.
5. Välj **Ja**.

Växla visningsläge manuellt

Ställ in displayens ljusstyrka separat för dag- och nattläget. Tryck på knappen  för att växla genom visningslägena (Dag-Natt-Av).



Tryck på -knappen.



- ▶ Ljuslisten visas i några sekunder.
- ▶ Välj  eller  för att justera ljusstyrkan.

» Växla visningsläge manuellt

Du kan också ställa in displayens ljusstyrka genom att dra eller svepa på stapeln för ljusstyrka.

Du kan ändra inställningen för pekskärmens känslighet.

» **Se instruktionsboken.**

Belysningsreglage	Funktion
 -knapp	Väljer Dag- eller Natt-visningsläge då användaren vill ändra ljusstyrkan på displayen tillfälligt. Kom ihåg: Den här knappen åsidosätter alla andra inställningar för displayens ljusstyrka som antingen ställts in automatiskt via solsensorn eller manuellt på skärmen för systeminställningar.
Solljussensor (se placeringen i din bruksanvisning)	Om solljussensorn känner av dagsljus och strålkastarna är på, förbigår systemet automatiskt nattdisplayen och visar displayens dagläge. Kom ihåg: Om du vill kan du använda knappen  för att förbigå detta automatiska val.
Justeringsknapp för instrumentpanelens belysning (se placeringen i din instruktionsbok)	Om strålkastarna är på och du vill öppna dagdisplayläget, justera belysningen till full ljusstyrka (pipljud). Kom ihåg: Justera instrumentpanelens ljusstyrka till mittintervallet för att möjliggöra automatisk växling genom avkänning av huruvida strålkastarna är tända eller släckta.
Strålkastare (Autom./På/Av)	När de är påslagna växlar displayen till nattläge. De tidigare tre kontrollerna som listas ovan kan "annullera" denna funktion. Kom ihåg: Använd knappen  eller justera instrumentpanelens belysning till full ljusstyrka för att ställa in displayen som du vill.

🔍 📍 ▶️ 📄 ▶️ Inställningar ▶️ Karta och fordon

Ändra kartinställningar.



Välj ett alternativ


Följande alternativ är tillgängliga:

- **Fordon:** Ändrar ikonerna som visar din position på kartan.
➤ **Fordon** S. 28
- **Kartvisningsläge:** Ställer in kartans perspektiv.
➤ **Kartvisningsläge (kartans orientering)** S. 29
- **Kartinfo:** Ställer in graden av detaljer på kartan. Mer detaljer kan medföra att kartan ritas långsammare.
➤ **Kartinfo** S. 30
- **Karttema:** Ändrar färgerna på kartdata.
➤ **Karttema** S. 31
- **Knappar på kartan:** Ställer in vilka ikoner som inkluderas på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på kartan.
➤ **Knappar på kartan** S. 32
- **Kartlager:** Ställer in data som visas på kartan.
➤ **Kartlager** S. 33
- **Instrumentbrädor:** Ställer in utseendet på kartans Instrumentpanel.
➤ **Instrumentbrädor** S. 33

Kartvisningsläge (kartans orientering)

📍 🔄 ► 🏠 ► Inställningar ► Karta och fordon ► Kartvisningsläge

Ställer in kartans orientering.



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.


Följande alternativ är tillgängliga:

- **Kurs upp:** Visar en kartbild med färdriktningen uppåt.
- **Norr upp:** Visar kartan med norr ständigt pekande uppåt.
- **3D (fabriksinställning):** Visar en 3D-kartbild med färdriktningen uppåt.

Kartinfo

📍 🗺️ ► 🏠 ► **Inställningar ► Karta och fordon ► Kartinfo**

Ställer in graden av detaljer på kartan.



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Mer:** Visar fler detaljer på kartan.
- **Normal** (fabriksinställning): Visar standarddetaljerad information på kartan.
- **Mindre:** Visar färre detaljer på kartan.

Karttema

📍 🗺️ ► 🏠 ► Inställningar ► Karta och fordon ► Karttema

Ändrar färgerna på kartdata.




1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.


Knappar på kartan

📍 🔄 ► 🏠 ► Inställningar ► Karta och fordon ► Knappar på kartan

Ställer in upp till tre genvägar som visas i kartans verktygsmeny.



1. Välj om du vill ta bort en genväg och välj sedan **OK**.
2. Välj för att lägga till en ny genväg.



3. Välj ett alternativ
4. Välj **Spara**.

🔍 Knappar på kartan

Återställ till standardinställningar

Återställer klockans inställningar till fabriksinställningarna.

Kartlager

📍 🗺️ ► 🔄 ► **Inställningar** ► **Karta och fordon** ► **Kartlager**

Ställer in data som visas på kartskrmen.



1. Välj ett alternativ.
2. Välj **Spara**.

🗺️ Kartlager

Tripplogg är avstängd som fabriksinställning.

Instrumentbrädor

📍 🗺️ ► 🔄 ► **Inställningar** ► **Karta och fordon** ► **Instrumentbrädor**

Växlar instrumentbrädans layout längst ned på kartan.




1. Välj  eller .
2. Välj **Spara**.

Mina kartor

📍 🗺️ ► 🔄 ► **Inställningar** ► **Karta och fordon** ► **minaKartor**


Anger vilka installerade kartor som ska användas.



Välj ett alternativ.

📍 🗺️ ▶️ ⚙️ ▶️ Inställningar ▶️ Navigation

Ändrar i navigeringsinställningarna.



Följande alternativ är tillgängliga:

- **Beräkningsläge:** Ställer in önskad färdväg.
➔ **Beräkningsläge** S. 36
- **Undvikanden:** Ställer in vägegenskaper som du vill undvika på en färdväg.
➔ **Undvikanden** S. 37
- **Egna undvikanden:** Gör att specifika vägar eller områden undviks.
➔ **Egna undvikanden** S. 38
- **Avancerade avstickare:** Ställer in längden på avstickaren.
- **Röstmeddelanden:** Slår på och av röstmeddelanden.
- **GPS-simulator:** Förhindrar att enheten tar emot GPS-signaler.


» Navigering

Avancerade avstickare och GPS-simulator är avstängda som fabriksinställning.

Undvikanden

📍 🔄 ► ⏪ ► Inställningar ► Navigation ► Undvikanden

Ange inställningar för ruttalternativ för att undvika.



1. Välj ett alternativ.
2. Välj Spara.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **U-sväng:** U-svängar undviks.
- **Motorvägar:** Motorvägar undviks.
- **Tullar och avgifter:** Vägtullvägar och avgifter undviks.
- **Färjor:** Färjor undviks.
- **Bussfil:** Bussfil undviks.
- **Grusvägar:** Grusvägar undviks.


Undvikanden

Motorvägar, Tullar och avgifter och Färjor är avstängda som fabriksinställning.

Egna undvikanden

📍 🗺️ ► 🔄 ► **Inställningar** ► **Navigation** ► **Egna undvikanden**

Ger dig möjlighet att undvika specifika områden och delar av vägen. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.



Välj ett alternativ

- Välj **Lägg till undvikande** om egna undvikanden redan finns lagrade.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Lägg till område som ska undvikas:** Ställer in ett område som ska undvikas.
 - 📖 **Lägga till område som ska undvikas** S. 39
- **Lägg till väg som ska undvikas:** Ställer in en väg som ska undvikas.
 - 📖 **Lägga till väg som ska undvikas** S. 40

■ Lägga till område som ska undvikas

📍 🗺️ ► Inställningar ► Navigation ► Egna undvikanden ► Lägga till område som ska undvikas



1. Välj det övre vänstra (högra) hörnet för området som ska undvikas. Välj **Nästa**.
 - Ikonen 📍 visas på kartan.

2. Välj det nedre högra (vänstra) hörnet för området som ska undvikas. Välj **Nästa**.
 - Det valda området skuggas på kartan.

3. Välj **Klar**.

■ Lägga till väg som ska undvikas

📍 ► 🗺️ ► 🏠 ► Inställningar ► Navigation ► Egna undvikanden ► Lägga till väg som ska undvikas



1. Välj startpunkt för vägen som ska undvikas. Välj **Nästa**.
► Ikonen 📍 visas på kartan.



2. Välj vägsträckans slutpunkt. Välj **Nästa**.
► Den valda vägens färgbyten.




3. Välj **Klar**.

Redigera ett eget undvikande

🔍 🏠 ► 📍 ► Inställningar ► Navigation ► Egna undvikanden



1. Välj ur listan det område eller den väg som ska redigeras.



2. Välj .
 - Menyskärmen visas.
3. Välj en post.


Följande poster är tillgängliga:


- **Byt namn:** Ange ett nytt namn.
- **Ta bort:** Ta bort ett valt område eller en väg.
- **Avaktivera:** Avaktiverar undvikandet.

■ Ta bort egna undvikanden

🔗 ▶ 🏠 ▶ ⏪ ▶ Inställningar ▶ Navigation ▶ Egna undvikanden



1. Välj .




2. Välj det eller de objekt du vill ta bort.

▶ Välj **Välj allt** för alla alternativ i listan.


3. Välj **Ta bort**.

►► Ta bort egna undvikanden

Välj  om du vill söka i det sparade egna undvikandet.

🔗 🏠 ▶ 📄 ▶ **Inställningar ▶ Trafik**

Ställer in trafikinformationsfunktionen.



Välj ett alternativ


Följande alternativ är tillgängliga:

- **Trafik:** Aktiverar trafikfunktionen.
 - ▶ **Trafikinformation** S. 85
- **Aktuell leverantör:** Ställer in trafikleverantör som ska användas för trafikdata.
- **Abonnemang:** Visar listor över aktuella trafikabonnemang.
- **Optimera rutt:** Ställer in om du vill använda optimerade alternativa färdvägar **På begäran** (fabriksstandard) eller **Automatiskt**.

Enheter

📍 ▶ 🔄 ▶ ⏪ ▶ Inställningar ▶ Enheter ▶ Enheter

Du kan ställa in kartenheterna.



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.


Följande alternativ är tillgängliga:

- **Engelska mil:** Anger enheterna i miles.
- **Kilometer:** Anger enheterna i kilometer.

Språk och tangentbord

🔍 🔄 ► ► Inställningar ► Språk och tangentbord

Ställer in språk för systemet och tangentbordet.



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:


- **Röstspråk:** Ställer in språk för röstmeddelanden.
 ➤ **Röstspråk** S. 46
- **Tangentbordsspråk:** Ställer in språk för tangentbordet.
 ➤ **Tangentbordsspråk** S. 46
- **Tangentbordslayout:** Ställer in tangentbordets utseende.
 ➤ **Tangentbordslayout** S. 47

☒ Språk och tangentbord

När du väljer ett språk för ljudsystemet, byts språkinställningen för navigeringssystemet automatiskt. Se instruktioner i bruksanvisningen.

■ Röstspråk


🔗 🏠 ► ⌨ ► Inställningar ► Språk och tangentbord ► Röstspråk



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.

■ Tangentbordsspråk


🔗 🏠 ► ⌨ ► Inställningar ► Språk och tangentbord ► Tangentbordsspråk



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.

Tangentbordslayout


🔗 🏠 ► ⏪ ► Inställningar ► Språk och tangentbord ► **Tangentbordslayout**



1. Välj ett alternativ
2. Välj Spara.

Enhet

📍 🔄 ► 🏠 ► Inställningar ► Enhet



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Om:** Visar information om enheten.
 📖 [Ca S. 49](#)
- **Färdhistorik:** Gör att enheten kan registrera information för föreslagna färdvägar, tidigare färdvägar och resmål, samt färdloggsfunktioner.
- **Rensa färdhistorik:** Tar bort den registrerade informationen.
- **Uppdatera karta:** Visar beskrivningsskärmen för kartuppdateringar.
 📖 [Hämta en navigeringsuppdatering S. 126](#)

■ Ca

🔊 🗺️ ➡️ ⏪ ► Inställningar ► Enhet ► Om

Visar information om enheten.

Om

Modell:Garmin Navigator
Enhets-ID:XXXXXXXX
Programversion: X.XX
HONDA: X.XX
Ljudversion: X.XX (Svenska-Klara)
Röstkommando: X.XX (European Swedish)
Textversion: X.X (Svenska)

Upphovsrätt:

Återställ till fabriksinställningarna



Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.



1. Välj Återställ.
2. Välj Ja.

» Återställ till fabriksinställningarna

När du vill återställa följande alternativ, se nedanstående avsnitt:

- Hem
 - **Ta bort sparade platser** S. 24
- Senaste
 - **Historik** S. 71
- Sparade platser
 - **Sparade platser** S. 18

När du väljer **MENU** eller  i varje inställningskategori kan du återställa den valda kategorin.

När du överläter fordonet till en tredje part, återställ alla inställningar till standard och ta bort alla personliga uppgifter.

Navigering



I detta avsnitt beskrivs hur du anger ett resmål, väljer en färdväg och följer färdvägen till ditt resmål. Det beskriver även hur du ändrar din färdväg eller ditt resmål längs vägen.

Ange ett resmål	52	Kartanvändning	80
HONDA	58	Kartmeny	81
Adress	59	Trafikinformation	85
Kategorier	64	Ändra färdväg	87
Sparade platser	70	Avbryta färdvägen	87
Historik	71	Ta en avstickare	88
Ange på kartan	72	Lägga till delmål	89
Beräkna färdvägen	73	Ändra ditt resmål	90
Visa och välj rutter	74	Välj ett resmål på kartan	90
Visa resmålskartan	75	Söka serviceinrättning i närheten	91
Köra till ditt resmål	76	Ange ett nytt resmål	93
Visa färdvägen	76	Ange en ny destination från Reseplaneraren	94
		Redigera en resmålslista	98



I detta avsnitt beskrivs hur du anger ett resmål för färdvägledning.

Välj ett alternativ



Genvägar

Följande alternativ är tillgängliga:


- **Ange söktext:** Ställer in ett resmål genom att en kategori, ett namn, en adress eller ett ortnamn anges.
 - **Använda sökfältet** S. 54
- **Söker nära:** Väljer stad att söka i närheten av.
 - **Byta sökområde** S. 55
- **Kör hem:** Ställer in din hemadress som resmål.
 - **Kör hem** S. 8
- **HONDA:** Ställer in en närbelägen Honda-återförsäljare som destination.
 - **HONDA** S. 58
- **Adress:** Ställer in ett resmål genom att du anger en adress.
 - **Adress** S. 59

» Ange ett resmål

Skärmens ljudsystem kan bara ge vägledning från ett navigeringssystem i taget. Vid inställning av en destination i ett system avbryts all aktiv vägledning från det andra systemet, och det system du för tillfället använder vägleder dig mot din destination.

Om du trycker på knappen  på ratten och väljer **Navimeny** på kartskärmen är följande alternativ tillgängliga. Använd knapparna på ratten för att välja alternativ.

- **Kör hem**
- **Senaste destinationer**
- **Ändra ruttinst.**
- **Sparade platser**
- **Avbryt rutt**
- **Lägg till ny adress**




knapp

- **Kategorier:** Ställer in ett resmål genom att du anger en kategori.
 - **Kategorier** S. 64
- **Sparade platser:** Ställer in ett resmål genom att välja en plats som har sparats i listan Sparat.
 - **Sparade platser** S. 70
- **Historik:** Ställer in ett resmål genom att du anger ett tidigare resmål.
 - **Historik** S. 71
- **Lägg till genväg:** Lägger till genvägar till menyn **Vart?**
 - **Lägga till genvägar** S. 56

■ Använda sökfältet

📍 📍 ► 🔍 ► **Ange söktext**

Du kan använda sökfältet för att söka efter platser genom att ange en kategori, ett namn, en adress, ett telefonnummer till ett företag eller ett ortnamn.



1. Ange en sökterm.
 - Sökhistoriken visas under sökfältet.
 - Föreslagna söktermer visas under sökfältet medan du skriver.
2. Välj 🔍 eller föreslagen sökterm.
3. Välj ditt resmål från listan.
4. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.
 - **Beräkna färdvägen** S. 73

►► Använda sökfältet


Om du vill ta bort sökhistoriken väljer du **Återställ** på inställningsmenyn.

➤ **Återställ till fabriksinställningarna** S. 50

■ Byta sökområde

  ►  ► **Söker nära:**

Som standard hittar systemet platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan stad eller plats.



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Där jag är nu:** Söker nära den plats där du befinner dig.
- **Min aktiva rutt:** Söker längs aktuell färdväg.
- **Min destination:** Söker i närheten av ditt aktuella resmål.
- **Ett annat samhälle:** Söker i närheten av staden som du anger.
- **Ett nyss angivet resmål:** Söker i närheten av ett nyss angivet resmål.
- **Sparade platser:** Söker i närheten av en sparad plats.

☒ Byta sökområde

Min aktiva rutt och Min destination kan stängas av, när färdväg är aktiverad.

■ Lägga till genvägar

📍 📍 ► 🔍 ► **Lägg till genväg**

Upp till 36 genvägssymboler kan lagras.



Välj ett alternativ som du vill lägga till som en genväg.

■ Ta bort genvägar

🗺️ ► 🔍 ► MENY ► Ta bort genväg(ar)



1. Välj en genväg med **x** om du vill radera den.



2. Välj Tryck för att ta bort.

3. Välj Spara.

HONDA



Leta efter Honda-tjänster att ha som destination.



1. Välj önskat namn i listan.
2. Ställ in färdvägen till ditt resmål.
➔ **Beräkna färdvägen** S. 73

Adress



Ange en adress som ska användas som resmål. Den stad eller det land du befinner dig i visas.


Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Ange ort:** Väljer din resmålsstad.
 - **Välja stad** S. 62
- **Skriv postnummer:** Väljer ditt resmåls postnummer.
 - **Välja postnummer** S. 63
- **Sök alla:** Anger en adress som ska användas som resmål.
 - **Sök alla** S. 61
- **Byt land:** Väljer land att byta till.
 - **Välja land att byta till** S. 60

■ Välja land att byta till

📍 🌐 ► 🔍 ► Adress ► Byt land



1. Ange ett landsnamn.



2. Välj ett land från listan.

■ Sök alla

🔍 ► Adress ► Sök alla

<Ange husnummer> ✕

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	✕
ABC		Klar

<Ange gata> ✕

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Å
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä
↶	Z	X	C	V	B	N	M	µ	✕	
&7% ☺ ⊗ Klar										

Sökresultat

AAAAAAA
AAAA AAA 11

BBBBBBB
BBBB BBB 22

↓ CCCCCC
CCCC CCC 33

DDDDDDD
DDDD DDD 44

1. Ange husnumret. Välj **Klar**.

2. Ange gatunamnet. Välj **Klar**.

► En lista över träffar visas automatiskt när du har angett flera bokstäver, och den bästa träffen visas överst i listan.

3. Välj ditt resmål från listan.

► Om skärmen för stadsval visas, välj en stad.

4. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.


📄 **Beräkna färdvägen** S. 73

☒ Sök alla

Stegens ordningsföljd kan variera beroende på vilka kartdata som finns inlästa i enheten.

■ Välja stad

📍 ► 📍 ► Adress ► Ange ort



1. Ange namnet på en annan stad. Välj **Klart**.
 - En lista över träffar visas automatiskt när du har angett flera bokstäver, och den bästa träffen visas överst i listan.
2. Välj staden som är resmål i listan.
 - Därefter uppmanas du att ange husnummer.
 - 🔍 **Sök alla** S. 61



» Välja stad

Du behöver inte skriva in mellanslag eller symboler (t.ex. &, -, %).

Stegens ordningsföljd kan variera beroende på vilka kartdata som finns inlästa i enheten.

■ Välja postnummer

📍 ► 🔍 ► Adress ► Ange postnummer



1. Ange postnumret. Välj Klart.

2. Välj resmålets postnummer i listan.

3. Ange husnumret. Välj Klart.

4. Ange gatunamnet. Välj Klart.

5. Välj resmålets gata i listan.

➔ **Beräkna färdvägen S. 73**

► Välja postnummer

Stegens ordningsföljd kan variera beroende på vilka kartdata som finns inlästa i enheten.

Kategorier


Välj kategori för en plats (t.ex. restauranger, bensinstationer, köpcentrum) som finns i kartdatabasen, för att söka efter resmål.

Söka efter en plats via kategori

📍 🔍 ► 📍 ► Kategorier



1. Välj en kategori.




2. Välj en underkategori.


- Om skärmen för underkategori inte visas, gå vidare till steg 3.

» Kategorier

Detta alternativ är praktiskt om du inte känner till det exakta namnet på en plats eller om du vill minska antalet träffar för platser med ett gemensamt namn.




3. Välj ett platsnamn i listan.
4. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.
 - **Beräkna färdvägen** S. 73



■ Söka efter en plats via korsningar

📍 🌐 ► 🔍 ► Kategorier ► Korsningar

Ange korsningen mellan två gator som resmål.




1. Välj **Bokstavera stad**.
 - Om du väljer **Sök alla** går du vidare till steg 4.
 - Välj **Byt land**, om det behövs.
 - 📌 **Välja land att byta till S. 60**

2. Ange ett stadsnamn. Välj **Klart**.
 - En lista över träffar visas automatiskt när du har angett flera bokstäver, och den bästa träffen visas överst i listan.

3. Välj en stad.

► Söka efter en plats via korsningar

Om det finns mer än en korsning uppmanas du att välja korsning.




4. Ange namnet för Gata 1. Välj **Klart**.
 - En lista över träffar visas automatiskt när du har angett flera bokstäver, och den bästa träffen visas överst i listan.
5. Välj gatan i listan.
 - Upprepa steg 4 för att ange namnet för Gata 2.
6. Välj korsning.
7. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.
 - **Beräkna färdvägen** S. 73

Hitta en stad

📍 🗺️ ► 🔍 ► Kategorier ► Städer

Väljer din resmålsstad.



1. Välj en stad.
 - Välj **Ange söktext** och ange ett stadsnamn om du vill begränsa antalet träffar.
2. Välj **Kör!** för att ställa in ruten till destinationen.
 - **Beräkna färdvägen S. 73**

■ Söka efter en plats via koordinater

📍 🗺️ ► 🔍 ► Kategorier ► Koordinater


Du kan hitta en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.



1. Välj latitudkoordinaten.
2. Ange den nya koordinaten. Välj **Klart**.
3. Välj longitudkoordinaten.
4. Ange den nya koordinaten. Välj **Klart**.
5. Välj **Visa på kartan**.
6. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.

➡ **Visa resmålskartan** S. 75

☒ Söka efter en plats via koordinater

Om du vill ändra koordinatformat väljer du **MENU** eller  och sedan väljer du **Format**.

Sparade platser

📍 🔄 ► 📍 ► Sparade platser

Välj en sparad plats att använda som resmål.



1. Välj ditt resmål från listan.
2. Välj Kör! för att ställa in rutten till destinationen.

📍 **Beräkna färdvägen** S. 73

📍 Sparade platser

Du kan lägga till, redigera eller ta bort den sparade platsen.

📍 **Sparade platser** S. 18

Historik




Välj en adress från en lista med dina 50 senaste resmål att använda som resmål. Listan visas med det allra senaste resmålet överst.

☰	AAAAAAA	3.0 ^k _m	NV
↓	BBBBBBB	0.1 ^k _m	S
↓	CCCCCCC <small>CCCC EDE 33</small>	29 ^k _m	V
↓	DDDDDDD	5.3 ^k _m	V

1. Välj ditt resmål från listan.
2. Välj **Kör!** för att ställa in ruten till destinationen.
 - **Beräkna färdvägen** S. 73


Historik

Om du vill ta bort alla de senaste målen väljer du **MENU** eller  och sedan **Rensa**.

Ange på kartan

📍 🗺️ ► 🏠 ► **Visa kartan**

Rulla kartan för att manuellt välja en ikon eller en plats som resmål.



1. Välj en punkt på kartan, en gata, en korsning eller en kategoriikon.
► Återgå till den aktuella positionen när du trycker på knappen 🏠.
2. Välj **Kör!** för att ställa in rutten till destinationen.
► **Beräkna färdvägen** S. 73

🗺️ ► **Ange på kartan**

Du kan anpassa kartan som du vill med hjälp av + , - , 📍 , 📏 eller 📱 .


► **Kartanvändning** S. 80

Om du vill visa en specifik kategori av platser, välj 🔍 och välj sedan en kategoriikon.

Informationen om platsen visas när du väljer 📍 på kartan.

► **Visa resmålskartan** S. 75

I detta avsnitt beskrivs hur du beräknar din färdväg.



Välj Kör!

- ▶ Systemet beräknar och visar färdvägslinjen på kartskärmen.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Rutt**: Visar olika färdvägar.
 - **Visa och välj rutter** S. 74
- **i**: Visa destinationen på kartan.
 - **Visa resmålskartan** S. 75

☒ Beräkna färdvägen

Om systemet har många vägledningspunkter på vägen till resmålet, kan systemet komma att avbryta beräkningen. I detta fall kommer färdvägledningen att starta när du väljer OK.


Visa och välj rutter

Visa och välj olika rutter till din destination.



1. Välj ◀ eller ▶ för att ändra färdväg.
 - Körsträcka, beräknad restid och trafikinformation visas för varje färdväg.
2. Välj Kör!
 - Systemet beräknar och visar färdvägslinjen på kartskärmen.

Visa resmålskartan




1. Välj ett alternativ
2. Välj **Kör!**
 - Systemet beräknar och visar färdvägslinjen på kartskärm.

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Rutt Info:** Visar olika färdvägar.
 - **Visa och välja rutter** S. 74
- **Ange plats:** Ställer in fordonets position när du är inomhus eller inte tar emot satellitsignaler.
 - Du kan använda denna funktion när GPS-simulatoren är påslagen.
 - **Navigering** S. 35

►► Visa resmålskartan


När du väljer **MENU** eller  kan du lägga till i listan över sparade platser.

► **Sparade platser** S. 18

Visa färdvägen

Det här avsnittet beskriver hur man skall följa färdvägsledningen till resmålet.

Kartskärm






När färdvägen till ditt resmål har beräknats, visas den på kartskärmen.

☒ **Under färdvägledning** S. 7

Medan du kör spårar systemet din position på kartan i realtid och tillhandahåller vägledning när du nalkas varje vägledningspunkt längs färdvägen.

Följande alternativ är tillgängliga:

- Välj textfältet längst upp på kartan för att visa skärmen för nästa sväng.
☒ **Svänglista** S. 77
- Välj indikatorn för Nästa Vägledning för att visa skärmen för svänginformation eller skärmen för korsningsvy.
☒ **Svänginformation** S. 78
- Välj  för att avbryta färdvägledning och ta bort aktuell färdväg.
☒ **Avbryta färdvägen** S. 87
- Tryck på  för att visa kartmenyn.
☒ **Kartmeny** S. 81
- Välj  för att visa skärmen för parkeringsinformation som visar parkeringsplatser i närheten.

☒ Visa färdvägen

När telefonen är ansluten till ett handsfree-telefonsystem, kommer navigeringsskärmen att växla till skärmen för inkommande samtal när ett samtal tas emot.

Ikon för hastighetsbegränsning

Den hastighet som visas på kartan kan skilja sig från den faktiska hastigheten.

Fartbegränsningsikonen visas inte på alla vägar.

Välj fordonsikonen som ska visa **Var är jag?** skärmen.

☒ **Visa information om aktuell plats** S. 83


Du kan stanna fordonet under färd (t.ex. för att rasta, tanka osv.) och sedan fortsätta längs din färdväg.

Om du inte slutförde din färdväg, startas navigering igen när du startar fordonet.

- Välj instrumentpanelen för karta när du vill ändra den information som visas. Välj följande alternativ:
Ankomsttid, Avstånd till destination, Tid till destination, Ankomst till delmål, Avstånd till delmål, Tid till delmål, Färdriktning, Höjd.

Svänglista

Skärmen för svänglistan visar anvisningar sväng-för-sväng samt avståndet mellan svängarna.



Välj textfältet längst upp på kartan.

- ▶ Välj en sväng för att visa detaljerad information.
 - ➔ **Svänginformation** S. 78
- ▶ Välj **MENU** eller ☰ för att visa hela ruten på kartan.
 - ➔ **Hela färdvägen** S. 78

Visa färdvägen

Nästa vägledningsindikator visas inte i följande fall.

- Fordonets hastighet är 4,8 km/h eller lägre
- GPS-signalen är svag
- Fordonets position på kartan och fordonets aktuella position stämmer inte överens

Systemet visar en rondell till nästa vägledningsindikator, i följande fall.

- Dess diameter är 25 m eller mer
- Det finns ingen väg i den
- Det finns ingen stoppskylt

Sväng-för-sväng-vägledning

Nästa vägledningpunkt visas i gränssnittet för förarinformation (DII).

Sväng-för-sväng-vägledning kanske inte visas om informationen inte kan tas emot korrekt.



■ Svänginformation


Skärmen för svänginformation visar svängen på kartan, samt den sträcka och tid som återstår innan du når svängen. Skärmen för filbytesassistans kan komma att visa en vy över den kommande korsningen.





Välj indikatorn för nästa vägledning på kartan, eller välj valfri sväng på skärmen med svänglistan.

■ Hela färdvägen

Skärmen för hela färdvägen visar hela färdvägen, resmålens namn, tid till resmålet och avståndet till resmålet.



1. Välj textfältet längst upp på kartan.
2. Välj **MENU** eller välj .
3. Välj **Karta** för att visa skärmen för hela färdvägen.
 - Tryck på knappen  för att återgå till föregående skärm.

►► Visa färdvägen

Visning av korsningar

Skärmen för avfartsvy visar en vy över den kommande korsningen och vilken fil du ska ligga i.



■ Avvikelse från planerad färdväg

Om du lämnar den beräknade färdvägen, beräknar systemet automatiskt en ny färdväg till önskat resmål baserat på din aktuella position och färdriktning.



■ Visning av färdlogg

Om du ställer in visning av färdloggen visas ett antal prickar ("brödsmlor") för att visa den väg du tar.

➔ **Kartlager** S. 33




» Visning av färdlogg

Du kan ta bort färdloggen.

➔ **Enhet** S. 48

➔ **Återställ till fabriksinställningarna** S. 50

Anpassa kartan, ange ett resmål och spara en plats från kartan.





1. Välj en punkt på kartan.
2. Välj ett alternativ
 - ▶ Om du vill ställa in ett resmål eller spara en plats på kartan, rulla kartan och välj önskad plats.
 - 📍 Sparade platser S. 18
 - 📍 Ange på kartan S. 72

Följande alternativ är tillgängliga:


- + : Zoomar in kartan.
- - : Zoomar ut kartan.
- A : Ändrar kartan till 2D eller 3D.
- ↻ : Roterar 3D-kartan.
- 📍 : Ställer in data som visas på kartan.
 - 📍 Kartlager S. 33

» Kartanvändning

När du väljer **Kurs upp** eller **Norr upp**, visas den aktuella kartskalen och  (Kurs upp endast) på kartan.

 pekar alltid mot norr.

📍 **Kartvisningsläge (kartans orientering)** S. 29



Kartmeny



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Vart?**: Anger en ny destination.
 - **Ange ett resmål** S. 52
- **Tyst**: Slår på och av röstmeddelanden.
- **Stopp**: Avbryter färdvägledning och ta bort aktuell färdväg.
- **Avstickare**: Beräknar en omväg.
 - **Ta en avstickare** S. 88
- **Avfartstjänster**: Visar en lista på servicetjänster längs färdvägen.
 - **Visa Avfartstjänster** S. 82
- **Var är jag?**: Visar information om din aktuella position.
 - **Visa information om aktuell plats** S. 83
- **Kartlager**: Ställer in data som visas på kartan.
 - **Kartlager** S. 33
- **ecoRoute™**: Använder funktionerna för ecoRoute™.
 - **ecoRoute™** S. 105
- **Inställningar**: Ändra inställningar för navigeringsfunktioner.
 - **Systeminställning** S. 15


☒ Kartmeny

Du kan också visa kartmenyn genom att välja ☰ på kartskärm.

■ Visa Avfartstjänster

📍 ◀ ▶ **MENY** ▶ **Avfartstjänster**

Du kan visa avfartstjänster (t.ex. om avfarten ligger nära bensinstationer, restauranger etc.) och lägga till nya resmål eller delmål till den beräknade färdvägen.



1. Välj ◀ eller ▶ för att visa önskad lista över tjänster längs vägen.
 2. Välj en kategoriflik.
 3. Välj ett alternativ
 - ▶ Platsen visas på skärmen Beräkna färdväg.
- **Visa resmålskartan S. 75**


►► Visa Avfartstjänster

Kartskärmen för den valda avfarten visas när du väljer 🔍.

■ Visa information om aktuell plats

  ▶ **MENY** ▶ **Var är jag?**

Du kan bekräfta din aktuella position, adress och närmaste korsning.



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Spara:** Spara den plats där du befinner dig.
 - ➔ **Spara den plats där du befinner dig** S. 20
- **Sjukhus/Polisstation/Bränsle:** Söker efter ett sjukhus, en polisstation eller bensinstation i närheten av den aktuella platsen.
 - ➔ **Söka serviceinrättning i närheten** S. 91

☒ Visa information om aktuell plats


Fordonspositionen visas eventuellt inte då:

- Bilen körs i terräng.
- Fordonets positionsdata kan inte uppdateras.

■ Använda Vägbeskrivning till mig

📍 ◀ **MENY** ▶ ▶ **Var är jag?**


Få en förteckning över vägbeskrivningar till din aktuella position.




1. Välj **MENY** eller ☰.
 2. Välj **Vägbeskrivning till mig**.
 3. Välj ett alternativ
 4. Välj **Välj**.
 - ▶ Skärmen för svänglistan visar anvisningar sväng-för-sväng samt avståndet mellan svängarna.
- **Svänglista S. 77**

Trafikinformation

När du ställer in funktionen för trafikinformation undersöker systemet trafiksituationen och optimerar färdvägen för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar medan du navigerar, söker systemet efter en snabbare färdväg. Om en sådan hittas kommer systemet att meddela dig, och du kan då välja att acceptera nya ruten.

Trafikikonen  ändrar färg för att indikera allvarlighetsgraden i trafikförhållandena på din färdväg eller på den väg där du färdas på tillfället. Systemet kan komma att vägleda dig genom en trafikfördröjning om ett bättre färdvägsalternativ inte finns. Fördröjningstiden läggs automatiskt till i din uppskattade ankomsttid.

1. Välj  på kartskärmen.
2. Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Alternativ rutt:** Visa skärmen för alternativ färdväg.
 - **Alternativ rutt** S. 85
- **Trafik på ruten:** Visar trafikfördröjningar på färdvägen. Du kan välja den trafik du vill undvika.
 - **Manuell trafikomläggning** S. 86
- **Trafikförhållanden:** Visa trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.
 - **Visa trafikfördröjningar** S. 86
- **Trafiktext:** Visar en översikt över trafiktexter.
 - **Visa trafiktexter** S. 86

Alternativ rutt

  ►  ► **Alternativ rutt**

Visa skärmen för alternativ färdväg.

Välj Kör!

Trafikinformation

Du kan ändra inställningarna för trafikinformation.

► **Trafik** S. 43




Trafikikonen ändrar färg för att indikera problem i trafikförhållandena.

- **Grön:** Flyter utan problem.
- **Gul:** Medelintensiv trafik.
- **Röd:** Mycket långsam eller stopp-och-start-trafik.
- **Grå:** Inga trafikdata.

■ Manuell trafikomläggning

  ►  ► **Trafik på rutten**


Visa trafikfördröjningar på färdvägen, inklusive den beräknade tiden för varje fördröjning och avståndet till varje fördröjning. Du kan manuellt välja den trafik du vill undvika.

1. Visa en lista över trafikhändelser.
2. Välj ett alternativ
3. Välj  och sedan **Undvik** för att undvika trafikfördröjningen.
 - Välj  eller  för att visa andra trafikfördröjningar på färdvägen.

■ Visa trafikfördröjningar

  ►  ► **Trafikförhållande**

Visa trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

► Välj  om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.

■ Visa trafiktexter

  ►  ► **Trafiktext**

Se en översikt över ikoner och färger som används på trafikkartan.

Systemet visar trafiktexterna.

Avbryta färdvägen

Avbryt vägledningen och ta bort resmålet och alla delmål.



Välj .

Avbryta färdvägen

Du kan även avbryta färdvägen från kartmenyn.

➔ **Kartmeny** S. 81

Ta en avstickare

  ► **MENY** ► **Avstickare** (under färd)

Beräkna en ny färdväg för att undvika hinder framför dig. Systemet skapar en ny färdväg om det är möjligt. Systemet försöker leda dig tillbaka till den ursprungliga färdvägen så snabbt som möjligt.

■ Ta en avstickare runt angivna områden

Du kan ta en avstickare under ett specificerat avstånd längs din färdväg eller runt specifika vägar. Detta är praktiskt om du möter byggarbetsplatser, avstängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Nästa 0,5 engelska mil på färdvägen:** Beräknar en ny färdväg genom att undvika de närmaste 0,5 engelska milen (800 m) längs din färdväg.
- **Nästa 2 engelska mil på färdvägen:** Beräknar en ny färdväg genom att undvika de närmaste 2 engelska milen (3,2 km) längs din färdväg.
- **Nästa 5 engelska mil på färdvägen:** Beräknar en ny färdväg genom att undvika de närmaste 5 engelska milen (8 km) på din färdväg.
- **Alternativ färdväg på färdväg:** Beräknar en ny färdväg genom att undvika specifika vägar längs din färdväg. Välj vägar från svänglistan.


» Ta en avstickare

Om aktuell färdväg är det enda rimliga alternativet kan systemet inte beräkna en avstickare.

» Ta en avstickare runt angivna områden



Du kan använda denna funktion när **Avancerade avstickare** är inställt på På.




► **Navigation** S. 35

Välj  för att ta bort alla avstickare.

Lägga till delmål

Lägga till delmål (pausstopp) längs vägen till målet.




1. Under resans gång, välj en sökmethode för att lägga till ett nytt resmål eller delmål.
 - **Ange ett resmål** S. 52
2. Välj en plats. Välj **Kör!**
3. Välj **Lägg till i aktiv rutt**.
 - Välj **Starta ny rutt** för att ställa in din plats som ett nytt resmål.
 - **Ange ett nytt resmål** S. 93
4. Håll ,  eller  intryckt och flytta sedan resmålet till önskat läge.
5. Välj **Klart**.
 - Färdvägen beräknas automatiskt om och visas på kartskärmen.

► Lägga till delmål

När du lägger till ett delmål, kan systemet behöva lite tid för att uppdatera ankomsttid.

Välja ett resmål på kartan

Välj ett nytt resmål under resans gång genom att välja en position på kartan.



1. Välj en punkt på kartan, eller en gata, korsning, eller kategori.
2. Välj Kör!



3. Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Starta ny rutt:** Ställer in platsen som ditt nya resmål.
- **Lägg till i aktiv rutt:** Ställer in platsen som det första delmålet på skärmen Redigera färdväg.
 - **Lägga till delmål** S. 89

Söka serviceinrättning i närheten

📍  ► MENY ► Var är jag?


Sök efter ett sjukhus, en polisstation eller bensinstation i närheten av din aktuella plats.



1. Välj en kategorityp.
 - Du kan också bekräfta din aktuella position, adress och närmaste korsning.



2. Välj en plats.
3. Välj Kör!



4. Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Starta ny rutt:** Ställer in platsen som ditt nya resmål.
- **Lägg till i aktiv rutt:** Ställer in platsen som det första delmålet på skärmen Redigera färdväg.
 - **Lägga till delmål** S. 89

Ange ett nytt resmål




Ange ett nytt resmål med hjälp av menyn resmål till och med när du är ute på resa.



1. Välj en sökmetod för att ange ett nytt resmål.

➤ **Ange ett resmål** S. 52

2. Välj en plats och välj sedan **Kör!**




3. Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Starta ny rutt:** Ställer in platsen som ditt nya resmål.
- **Lägg till i aktiv rutt:** Ställer in platsen som det första delmålet på skärmen Redigera färdväg.

➤ **Lägga till delmål** S. 89

☒ Ange ett nytt resmål

Du kan även visa skärmen **Vart?** genom att trycka på knappen  på den översta navigeringsskärmen.

Ange en ny destination från Reseplaneraren

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en färdväg med flera resmål.

Skapa din egen färdväg


📍 🗺️ ► 📄 ► **Appar** ► **Reseplanerare** ► **Ny resa** ► **Välj startplats**



1. Välj en metod för att ange ett nytt resmål.

📄 **Ange ett resmål** S. 52

2. Välj **Välj**.






3. Välj **+** för att lägga till ytterligare platser.

► Upprepa steg 1 och 2 för att ange resmålet.

► Håll **⇩**, **⇨** eller **⇩** intryckt och flytta sedan resmålet till önskat läge.

► Välj **X** för att ta bort oönskade resmål.

4. Välj **Nästa**.



5. Ange ett resmålsnamn.

6. Välj **Klar**.

7. Välj **Kör!**

► Välj **Karta** för att visa resmål och delmål på kartskärmen.

☒ **Ändra ordningen i destinationslistan automatiskt** S. 101

► Välj ☰ för att visa skärmen Redigera resa.

☒ **Redigera Sparad färdväg** S. 96

8. Välj nästa resmål i listan.

9. Välj **Start**.

► Färdvägen beräknas automatiskt om och visas på kartskärmen.

■ Använda Sparad färdväg

📍 ► 🗺️ ► 🏠 ► Appar ► Reseplanerare





1. Välj en sparad färdväg.
2. Välj Kör!
3. Välj nästa resmål i listan.
4. Välj Start.
 - Färdvägen beräknas automatiskt om och visas på kartskärmen.

■ Redigera Sparad färdväg

📍 ► 🗺️ ► 🏠 ► Appar ► Reseplanerare



1. Välj den sparade färdväg du vill redigera.
2. Välj .



3. Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Ändra destinationer:** Redigera resmålslistan för den sparade resan.
 - **Redigera färdvägen** S. 100
- **Ta bort resa:** Tar bort en sparad resa.
- **Byt namn på resa:** Anger ett nytt namn för den sparade resan.
- **Optimera ordningen:** Ordna automatiskt delmålen i destinationslistan.
 - **Ändra ordningen i destinationslistan automatiskt** S. 101
- **Ruttpreferenser:** Ändrar Ruttpreferenser (beräknar metod).
 - **Beräkna om, med andra önskade färdvägar** S. 102

Redigera en resmålslista


Du kan använda reseplaneraren om du vill redigera och spara en färdväg med flera resmål.

Redigera platser på din färdväg

📍 🗺️ ► 🚗 ► **Appar** ► **Reseplanerare**



1. Välj den resa som du vill redigera.



2. Välj en plats från resmålslistan.

Redigera en resmålslista

Välj **Karta** för att visa resmål och delmål på kartskärm.

📌 **Ändra ordningen i destinationslistan**
automatiskt S. 101




3. Välj ett alternativ







Följande alternativ är tillgängliga:

- **Avgångstid** (endast nuvarande plats): Ställer in avresetid.
- **Rensa avgångstid** (endast nuvarande plats): Nollställer avresetiden.
- **Ankomsttid** (resmål och delmål): Ställer in ankomsttid.
- **Rensa ankomsttid** (resmål och delmål): Nollställer ankomsttiden.
- **Längd** (endast delmål): Ställer in varaktigheten.
- **Ändra plats**: Ändrar resmål eller delmål.
- **Ta bort plats**: Tar bort resmål eller delmål.
- **Ändra namn på plats**: Anger ett nytt namn för platsen.

Redigera färdvägen

📍 ► 🔄 ► 📄 ► **Appar** ► **Reseplanerare**




1. Välj den resa som du vill redigera.
2. Välj .
3. Välj **Ändra destinationer**.
4. Håll ,  eller  intryckt och flytta sedan resmålet till önskat läge.
 - Välj  för att lägga till en ny plats.
 - Välj  för att radera en plats från resmålslistan.
5. Välj **Spara**.
 - Körsträckan beräknas om automatiskt.

■ Spara färdvägen

🗨️ 📍 ➡️ 📄 ► **Appar** ► **Reseplanerare** (under färd)





1. Välj **Ej sparad resa**.
2. Välj .
3. Välj **Spara resa**.
4. Ange ett resmålsnamn.
5. Välj **Klart**.

■ Ändra ordningen i destinationslistan automatiskt

🗨️ 📍 ➡️ 📄 ► **Appar** ► **Reseplanerare**

Automatiskt ordna delmålen i destinationslistan.



1. Välj den resa som du vill redigera.
2. Välj .
3. Välj **Optimera ordningen**.
4. Välj **Karta** för att visa resmål och delmål på kartskärmen.


■ Beräkna om, med andra önskade färdvägar


📍 ◀ ▶ ▶ ▶ Appar ▶ Reseplanerare

Ruttpreferenser gäller endast för detta tillfälle. Om du vill ändra önskad färdväg för vägledning, ändra då inställningarna för navigering.

➤ **Beräkningsläge** S. 36

Rutten beräknas om med en annan önskad färdväg.



1. Välj den resa som du vill redigera.
2. Välj .
3. Välj **Ruttpreferenser**.
4. Välj ett alternativ
5. Välj **Spara**.
 - ▶ Körsträckan beräknas om automatiskt.

Andra funktioner

I detta avsnitt beskrivs de praktiska funktioner som finns i navigeringssystemet.

Om App-menyn	104
ecoRoute™	105
Ställa in Fordonsprofilen.....	106
Visa Fordonsprofilen	108
Kalibrera bränsleekonomin.....	109
Visa ecoChallenge-poäng.....	110
Visar information om bränsleekonomi.....	111
Visa en Körsträckerapport.....	111
Informationsfunktioner	112
Hjälp.....	112
Platser jag besökt.....	113
Miniräknare	114
Enhetsomräkning.....	115
GPS-information	116



Visa de användbara, inbyggda funktionerna i navigeringssystemet.



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Hjälp**: Visar hjälpfunktionen.
 - **Hjälp** S. 112
- **ecoRoute™**: Gör det möjligt att ange värden för körsträcka och bränslekostnad, och visar information om bränsleekonomi, körsträckerapporter, dina körvanor samt information om fordonet.
 - **ecoRoute™** S. 105
- **Reseplanerare**: Ställer in reseplaneraren för att skapa och spara en resa med flera resmål.
 - **Redigera en resmålslista** S. 98
 - **Ange en ny destination från Reseplaneraren** S. 94
- **Platser jag besökt**: Visar på kartan dina tidigare färdvägar och de platser du har stannat på.
 - **Platser jag besökt** S. 113
- **Kalkylator**: Visar räknarfunktionen.
 - **Miniräknare** S. 114
- **Enhetsräkning**: Visar funktionen enhetsräkning.
 - **Enhetsräkning** S. 115


Appar ▶ ecoRoute™

Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till ett resmål, och erbjuder verktyg för bättre bränsleeffektivitet.

De data som tillhandahålls av ecoRoute™-funktionen är endast en uppskattning.

För att få mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor, kalibrera bränsleekonomin.



Välj ett alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Vid pumpen:** Kalibrerar bränsleekonomin för mer exakta bränslerapporter.
 ➤ **Kalibrera bränsleekonomin** S. 109
- **ecoChallenge:** Hjälper dig att maximera fordonets bränsleekonomi genom att ge poäng för dina körvanor.
 ➤ **Visa ecoChallenge-poäng** S. 110
- **Bränsleekonomi:** Visar information om bränsleekonomi.
 ➤ **Visar information om bränsleekonomi** S. 111
- **Fordonsprofil:** Kontrollerar eller återställer din fordonsinformation.
 ➤ **Visa Fordonsprofilen** S. 108
- **Körsträckerapport:** Visar körsträcksrapporter för fordonet.
 ➤ **Visa en Körsträckerapport** S. 111

ecoRoute™


Första gången du använder ecoRoute™-funktioner måste du ange fordonsinformation.

➤ **Ställa in Fordonsprofilen** S. 106


Ställa in Fordonsprofilen

📍 ► 🔄 ► 🏠 ► Appar ► ecoRoute™

Första gången du använder ecoRoute™-funktioner måste du ange fordonsinformation.



1. Välj Ja.



2. Välj bränsletyp.

3. Välj Nästa.



4. Ange värdet för din uppskattade bränsleekonomi för stadskörning.

5. Välj Nästa.

Ange bränsleekonomi för motorväg		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
		Nästa

Ange bränslepris – kr per L		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
		Nästa

6. Ange din uppskattade bränsleekonomi för motorvägskörning.

7. Välj **Nästa**.

8. Ange bränslepris.


9. Välj **Nästa**.

▶ Bekräftelsemeddelandet visas.

10. Välj **OK**.

Visa Fordonsprofilen

📍 🔄 ► 🏠 ► Appar ► ecoRoute™



Välj Fordonsprofil.

- Om du vill nollställa Fordonsprofil väljer du Nollställ.

Kalibrera bränsleekonomin

📍 🔄 ► ► Appar ► ecoRoute™ ► Vid pumpen

Du kan kalibrera bränsleekonomin om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du fyller på bränsle.

Bränslepris	1	2	3
150.000kr	4	5	6
Förbrukat bränsle:	7	8	9
20 L	.	0	✕
Körd sträcka			
100			
Avbryt	Nästa		


1. Ange aktuellt bränslepris.
2. Ange mängden bränsle som fordonet har förbrukat sedan senaste gången bränsletanken fylldes.
3. Ange den körda sträckan sedan bränsletanken senast fylldes på.
4. Välj **Nästa**.
 - Systemet beräknar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
5. Välj **Spara**.

Bränslepris	150.000kr
Förbrukat bränsle:	20.000 L
Körd sträcka	100.0%
20.0^{1/100} genomsnittlig	
Föregåen.	Spara

Visa ecoChallenge-poäng

📍 🔄 ► 🏠 ► Appar ► ecoRoute™ ► ecoChallenge


ecoChallenge-funktionen hjälper dig att maximera fordonets bränsleekonomi genom att ge poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng, desto mer bränsle har du sparat. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när fordonet är i rörelse.



Följande information visas:

- **Aktuell:** Visar poängen för din aktuella körning.
- **Totalt:** Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.
- **Hastighet:** Visar din poäng för körning av fordonet med optimal hastighet för bränslebesparing (72–96 km/h) för de flesta fordon).
- **Acceleration:** Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du förlorar poäng vid snabb acceleration.
- **Bromsning:** Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du förlorar poäng vid hård bromsning.

» Visa ecoChallenge-poäng

Om du vill återställa ecoChallenge-poängen, välj då  och därefter knappen **Återställ**.

Visar information om bränsleekonomi

📍 🏠 ► ► Appar ► ecoRoute™ ► Bränsleekonomi

Du kan visa bränsleförbrukning, total bränslekostnad och genomsnittlig bränsleekonomi.



Markera en del av grafen för att zooma.

Visa en Körsträckerapport

📍 🏠 ► ► Appar ► ecoRoute™ ► Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträcksrapporter i systemet.

Välj en rapport.

► Visa körsträckerapporten.

☒ Visar information om bränsleekonomi

Om du vill återställa informationen om **Bränsleekonomi** väljer du ☒ och sedan **Återställ**.

☒ Visa en Körsträckerapport


Körsträckerapporter

Körsträckerapporter visar avstånd, tid, genomsnittlig bränsleförbrukning och bränslekostnaden för att navigera till ett resmål.

En körsträcksrapport skapas för varje färdväg du kör. Om du avbryter en färdväg på enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du kört.

Hjälp

🔍 🗺️ ▶️ 🏠 ▶️ Appar ▶️ Hjälp



Välj ett hjälpsnitt som du vill visa.

■ Söka efter Hjälpsnitt

🔍 🗺️ ▶️ 🏠 ▶️ Appar ▶️ Hjälp ▶️ 🔍



1. Ange ett lösenord. Välj Klar.



2. Välj ett hjälpsnitt som du vill visa.

» Hjälp

Du kan även visa ett hjälpsnitt genom att välja **?** i varje meny.

Platser jag besökt

📍 📍 ► 📍 ► Appar ► Platser jag besökt

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera funktionen resehistorik. Du kan visa dina tidigare färdvägar och de platser du har stannat på, på kartan.




☒ Platser jag besökt

Om du vill ta bort den sparade informationen, välj ☰ och välj sedan **Rensa färdhistorik**.

Om du väljer ▲ kan du välja den dagen för vilken du vill visa resehistoriken.

Miniräknare

🔍 🔄 ▶️ 🔄 ▶️ Appar ▶️ Miniräknare



Ange ett numeriskt värde att beräkna.

Enhetsomräkning

🔍 🏠 ► 🔄 ► Appar ► Enhetsomräkning

Konvert: Distans

mil (eng.)	=	km
0		0

1 mil (eng.) = 1.61 km

[] [X]		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	[X]
		Klar

1. Om det behövs, välj en mätkategori (t.ex. **Distans**).
► Välj en mätkategori i listan. Välj **Spara**.
2. Om det behövs, välj en måttenhet (t.ex. **km**).
► Välj en mätkategori i listan. Välj **Spara**.
3. Ange ett numeriskt värde att konvertera (t.ex. 1 000). Välj **Klart**.

GPS-information



Skärmen med GPS-information visar satellitstatus.



Håll  intryckt.








- En solid stapel indikerar att GPS-satelliten är klar att använda.

Felsökning



Felsökning	118
Karta, röst, ange resmål	118
Trafik	119
Vägledning, färdvägar.....	120
Uppdatering, täckning, kartfel	121
Display, Tillbehör.....	121
Diverse frågor	122






Karta, röst, ange resmål

Problem	Lösning
Startbekräftelseskärmen visas varje gång jag startar bilen.	Detta är normalt. Startbekräftelseskärmen påminner dig och dina medförare om att alltid använda navigationssystemet på ett säkert sätt. Startbekräftelseskärmen stängs av efter en viss tid, även om du inte väljer OK .
Navigeringssystemet startar om sig självt (återgår till öppningsskärmen).	En omstart kan orsakas av extrema temperaturer eller stötar från ojämna vägar, och tyder inte nödvändigtvis på ett problem. Om det händer regelbundet, kontakta försäljaren.
Hur specificerar jag ett resmål när den stad eller gata jag anger, inte kan hittas?	Pröva att välja ditt resmål direkt från kartan.  Ange på kartan s. 72
Hur tar jag bort sparade platser?	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på -knappen. Välj  > Sparade platser >  > Ta bort spar. platser. Välj en sparad plats du vill ta bort. Välj Ta bort. Välj Ja.
Jag kan inte höra navigeringssystemets röst.	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på knappen  och sedan på knappen . Välj Inställning > Navigation och aktivera Talade instruktioner. Tryck på -knappen. Välj fliken Inställningar > System > Ljud/Pip. Vrid upp Guidningsvolym om guidningsvolymen är låg. För mer information, se instruktionsboken.


Trafik

Problem	Lösning
<p>Trafikinformation saknas eller visas inte korrekt. Vad är det för fel?</p>	<p>Bekräfta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trafikinformation är beroende av en tydlig signal. Om signalstyrkan är svag, är trafikdata eventuellt inte tillgängligt. • Kontrollera att trafikikonerna är aktiverade. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trafikinformation S. 85 • Det är möjligt att det har uppstått ett tillfälligt tekniskt problem med trafiken i ditt storstadsområde. Du kan ringa till Honda Automobiles kundtjänst för att se om det har inträffat ett avbrott. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontaktinformation för Honda Automobile kundtjänst S. 126 • Om situationen kvarstår, kontakta din återförsäljare för att få hjälp. • Trafikinformation är bara tillgänglig i vissa områden.

Vägledning, färdvägar

Problem	Lösning
Navigeringssystemet visar inte färdvägen på samma sätt som jag skulle köra eller på samma sätt som andra kartläggningssystem.	Navigeringssystemet försöker generera den optimala färdvägen. Du kan ändra dina önskemål om färdväg när färdvägen beräknas.  Beräkna om, med andra önskade färdvägar S. 102
Gatan jag befinner mig på visas inte på kartskärmen.	Kartläggningsdatabasen revideras fortlöpande.
Ikonen för fordonets position följer inte vägen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att GPS-antennen (finns i instrumentpanelen) inte är blockerad. För bästa mottagning, ta bort föremål från instrumentpanelen som t.ex. radardetektorer, mobiltelefoner eller lösa artiklar. • Metallictoning eller andra eftermarknadsanordningar kan störa GPS-mottagningen. Kontakta försäljaren.  GPS S. 124
Hur stoppar jag kartan från att rotera medan jag kör?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på knappen  och sedan på knappen . 2. Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge. 3. Kontrollera att Kartvisningsläge är inställt på Kurs upp eller 3-D. 4. Välj Norr upp och välj sedan Spara.
Skärmen "Ankomsttid" ökar ibland trots att jag närmar mig destinationen.	Ankomsttiden baseras på hastighetsbegränsningen på varje väg. Beroende på trafikläget kan ankomsttiden beräknas inträffa tidigare eller senare.
Min höjd över havet (visas när jag visar den aktuella positionen) tycks fluktuera trots att min höjd över havet inte har ändrats.	Detta är normalt. Höjden över havet kan variera ±30 m på grund av GPS-beräkningsfel.  GPS S. 124
Min höjd över havet saknas på skärmen Aktuell position.	Höjden över havet visas bara om GPS-antennen kan ta emot signaler från minst fyra satelliter. Prova att flytta fordonet till ett öppet område. Höjden över havet visas inte om den beräknade höjden över havet är noll eller under havsnivån.


Uppdatering, täckning, kartfel

Problem	Lösning
Min stad är inte en del av ett helt verifierat, detaljerat täckningsområde.	Kartläggningsdatabasen revideras fortlöpande.
Fungerar navigationssystemet utanför täckningsområdet?	Navigeringssystemet fungerar inte utanför kartans täckningsområde. Du kan maximera karttäckningen genom att zooma kartan in och ut.  Karttäckning S. 126

Display, Tillbehör

Problem	Lösning
Displayen är suddig när fordonet startas i mycket kyligt väder.	Detta är normalt. Displayen blir ljusare efter några minuter.

Diverse frågor

Problem	Lösning
Min klocka ändras regelbundet en timme framåt eller bakåt.	Klockinställningen uppdateras automatiskt baserat på din GPS-position. Om du kör nära gränsen för en tidszon är troligtvis den automatiska uppdateringen orsaken.
Hur ändrar jag gränssnittsspråket?	Tryck på knappen  och välj sedan Inställningar > System > fliken Annat > Språk . Välj önskat språk för systemets språk. För mer information, se instruktionsboken.

Referensinformation

Systembegränsningar	124	Juridisk information	127
GPS	124	Användaravtal	127
Adressberäkning	124		
Databas	124		
Kundtjänst	126		
Lös problem	126		
Hämta en navigeringsuppdatering.....	126		
Kontaktinformation för Honda Automobile kundtjänst.....	126		
Besöka återförsäljaren	126		
Karttäckning	126		
Trafikinformation	126		

GPS

Signalerna som tas emot från GPS-satelliterna är extremt svaga (mindre än en miljontedel av styrkan hos en lokal FM-station) och kräver fri sikt mot himlen. GPS-antennen är placerad i instrumentpanelen. Signalmottagningen kan lätt avbrytas eller störas av följande:

- Metallictoning på framrutan eller sidofönstren.
- Mobiltelefoner, handdatorer eller andra elektroniska enheter som är dockade i en vagg eller ligger lösa på instrumentpanelen.
- Fjärrstartanordningar eller "dolda" fordonsspårningssystem som är monterade nära navigationsenheten.
- Elektroniska ljudenheter som är monterade nära navigationsenheten.
- Träd, höga byggnader, motorvägsviadukter, tunnlar eller överhängande kraftledningar.

GPS-systemet drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. Av säkerhetsskäl finns vissa inexaktheter inbyggda i GPS, vilka navigationssystemet ständigt måste kompensera för.

Detta kan ibland orsaka positionsfel på upp till flera hundratals meter.

Adressberäkning

Resmålsikonen visar endast den ungefärliga platsen för resmålet. Detta händer om antalet möjliga adresser skiljer sig från det faktiska antalet adresser i ett kvarter. Till exempel: Adressen 1425 i ett 1400-kvarter med 100 möjliga adresser (eftersom det följs av 1500-kvarteret) kommer att visas en fjärdedel in på vägen längs kvarteret av systemet. Om det bara finns 25 verkliga adresser i kvarteret, skulle den aktuella placeringen av adress 1425 vara i slutet av kvarteret.

Databas

Den digitaliserade kartdatabasen avspeglar de förhållanden som gällde strax före framställningen. Därför kan din databas innehålla inexakta eller ofullständiga data eller information pga. förfluten tid, vägbygge, ändrade förhållanden eller andra orsaker.

Till exempel kan vissa platser/landmärken saknas när du söker i databasen eftersom namnet är felstavat, platsen har kategoriserats på fel sätt eller så finns platsen/landmärket ännu inte med i databasen. Detta gäller även polisstationer, sjukhus och andra offentliga inrättningar. Förlita dig inte på navigeringssystemet om du behöver få hjälp av polis eller sjukvård. Rådfråga alltid lokala informationskällor.

Databasen inkluderar, analyserar, bearbetar, räknar med och avspeglar inte någon av följande kategorier av information:

- Grannskapets kvalitet eller säkerhet
- Befolkningstäthet
- Tillgänglighet eller närhet till polis
- Räddningstjänst, sjukvård eller annan hjälp
- Byggplatsområden eller risker
- Stängda vägar och filer
- Juridiska begränsningar (som t ex fordonstyps-, vikt-, last-, höjd- och hastighetsbegränsningar)
- Vägens lutning
- Broars höjd, bredd, vikt eller andra begränsningar
- Säkerhet för trafikfaciliteter
- Specialevenemang
- Vägunderlagets egenskaper eller skick

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att databasen är korrekt. Det antal inexaktheter du stöter på ökar ju längre tid som går innan du skaffar en uppdaterad kartdatabas.

➤ **Hämta en navigeringsuppdatering** S. 126

Vi påtar oss inget ansvar för någon som helst incident som kan bli följden av ett fel i programmet, eller av ändrade förhållanden som inte anges ovan.

Lösa problem

Om du råkar ut för ett specifikt problem som du inte kan lösa, använd följande hjälpresurser:

- För frågor om navigeringssystemet:

📄 **Felsökning** S. 118

Eller kontakta din återförsäljare.

- För trafikrelaterade frågor:

📄 **Trafik** S. 119

- För rapporteringsproblem till databas eller platser/landmärken:

- Besök

<https://my.garmin.com/mapErrors/report.faces>

Hämta en navigeringsuppdatering

Honda uppdaterar kontinuerligt navigeringssystemet.

Navigeringssystemets programvara uppdateras vanligtvis varje år.

Kontakta din återförsäljare för mer information om det uppdateringsprogram som är tillgängligt för ditt fordon.

Kontaktinformation för Honda Automobile kundtjänst

Kontakta din återförsäljare.

Besöka återförsäljaren

Om du har en fråga som du inte kan lösa via de tillgängliga hjälpresurserna, kan du kontakta din återförsäljare. Ange den specifika frågeställningen (t.ex. fel uppstår när du registrerar en specifik adress, vid körning på en viss väg, eller bara när det är kallt) så att servicerådgivaren kan hänvisa frågan till fabriken så att en lösning kan hittas. Ha tålmod, serviceteknikern har kanske aldrig stött på just ditt problem förut.

Karttäckning

Navigeringssystemet har karttäckning för Albanien, Andorra, Österrike, Azorerna, Balearerna, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kanarieöarna (Gran Canaria och Teneriffa), Kanalöarna, Ceuta, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Guadeloupe, Ungern, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Madeira, Malta, Martinique, Moldavien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, Saint Barthelemy, San Marino, Serbien och Montenegro och Kosovo, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Ukraina.

Trafikinformation

Kontinuerligt uppdaterad trafikinformation finns i storstadsregionerna.

Användaravtal

■ SLUTANVÄNDARVILLKOR

Innehållet som tillhandahålls ("Data") licensieras, det säljs inte. Genom att öppna detta paket, eller installera, kopiera eller på annat sätt använda dessa Data, samtycker du till att vara bunden av villkoren i det här avtalet. Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal, är det är inte tillåtet att installera, kopiera, använda, sälja vidare eller överföra informationen. Om du vill avvisa villkoren i detta avtal och inte har installerat, kopierat eller använt dessa Data, måste du kontakta din återförsäljare eller HERE Nordamerika, LLC (enligt definition nedan) inom trettio (30) dagar efter inköp, för att du ska kunna få pengarna tillbaka för inköpspriset. Kontakta HERE genom att besöka www.here.com.

Dessa Data tillhandahålls för personlig och intern användning och får inte säljas vidare. Det är upphovsrättsligt skyddat och är föremål för följande villkor (detta "Licensavtal för slutanvändare") och förhållanden som avtalas mellan dig å ena sidan och HERE och dess licensgivare (inklusive deras licensgivare och leverantörer) å den andra sidan. För tillämpningen av dessa villkor avser "HERE" (a) HERE North America, LLC gällande Data för Nord- och Sydamerika och/eller Asien och

Stillahavsregionen och (b) HERE Europe B.V. gällande Data för Europa, Mellanöstern och/eller Afrika.

Data innehåller viss information och tillhörande material som tillhandahålls under licensiering till HERE från tredje part och är föremål för den aktuella leverantörens termer och copyrightmeddelanden som anges på följande webbadress:
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

■ VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Licensbegränsningar i användningen: Du samtycker till att din licens för att använda dessa Data är begränsat till och villkorat av användning endast för personliga, icke kommersiella ändamål och inte för servicebyråer, tidsdelning eller andra liknande ändamål. Förutom där annat anges häri, samtycker du till att inte på annat sätt reproducera, kopiera, modifiera, dekompilera, demontera eller manipulera någon del av dessa Data och får inte överlåta eller distribuera det i någon form, för något ändamål, förutom i den omfattning som medges av föreskrivna lagar.

Licensbegränsningar för överföring: Din begränsade licens tillåter inte överföring eller vidareförsäljning av dessa Data, utom under förutsättning att du överför Data och allt medföljande material permanent, om: (A) du inte

behåller några kopior av data; (b) mottagaren samtycker till villkoren i det här licensavtalet för slutanvändare och att (c) du överför Data i exakt samma form som du köpte det genom överföring av originalmediet (t.ex. CD-ROM- eller DVD-du har köpt) hela den ursprungliga förpackning, alla instruktionsböcker och annan dokumentation. Specifikt, får uppsättningar med flera skivor endast överföras eller säljas som kompletta satser, såsom de tillhandahölls till dig och inte i delar.

Ytterligare licensbegränsningar: Förutom i de fall där du specifikt licensierats att göra så av HERE i ett separat skriftligt avtal, samt utan att begränsa föregående stycke, är din licens villkorad för användning av Data så som föreskrivet i detta avtal, och du får inte (a) använda dessa Data med några som helst produkter, system eller applikationer som finns installerade på eller på annat sätt är anslutna till eller som kommunicerar med fordon som är kapabla till fordonsnavigering, positionering, utskick, realtidsvägledning, bilparkshantering eller liknande tillämpningar, eller (b) med, eller i kommunikation med, inklusive samt utan begränsning, mobiltelefoner, handburna datorer, personsökare och personliga, digitala assistenter eller handdatorer.

Varning: Dessa Data kan innehålla felaktigt eller ofullständig information på grund av tidens gång, ändrade omständigheter, använda källor och den mänskliga faktorns inverkan vid sammanställningen av omfattande geografiska Data varför något av ovanstående kan leda till felaktiga resultat.

Ingen garanti: Dessa Data levereras till dig "i befintligt skick" och du samtycker till att använda det på egen risk. HERE och dess licensgivare (och deras licensgivare och leverantörer) garanterar inte, gör inga utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, som härrör från lagar eller annat, inklusive men inte begränsat till, innehållet, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller resultat som skall uppnås utifrån dessa Data, eller att Data eller servern kommer att fungera utan avbrott eller felfritt.

Friskrivning från Garanti: HERE OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. Vissa stater, regioner och länder tillåter inte vissa

garantiundantag, så det kan därför hända att undantaget ovan inte gäller för dig.

Ansvarsfriskrivning: HERE OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) ÄR INTE ANSVARIGA INFÖR DIG I HÄNDELSE AV ETT ANSPRÅK, KRAV ELLER ÅTGÄRD, OAVSETT ORSAKEN TILL ANSPRÅKET, KRAV ELLER ÅTGÄRD GÄLLANDE FÖRLUST ELLER SKADOR, DIREKT ELLER INDIREKT, SOM KAN HA ORSAKATS AV ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV DESSA DATA, ELLER FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV VINST, INKOMST, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DESSA DATA, NÅGON DEFEKT PÅ DESSA DATA ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, VARE SIG AVSEENDE INOMOBLIGATORISKA ELLER UTOMOBLIGATORISKA ANSPRÅK ELLER HANDLINGAR BASERAT PÅ EN GARANTI, ÄVEN OM HERE ELLER DESS LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Vissa stater, regioner och länder tillåter inte vissa garantiundantag, så det kan därför hända att undantaget ovan inte gäller för dig.

Exportkontroll: Du samtycker till att inte någonstans ifrån exportera någon del av dessa Data eller någon direkt produkt därav, förutom i överensstämmelse med, och med alla licenser och godkännanden som krävs i gällande lagar, regler och bestämmelser för export, inklusive men inte begränsat till de lagar, regler och bestämmelser som administreras av Office of Foreign Assets Control i U.S. Department of Commerce och Bureau of Industry and Security i U.S. Department of Commerce. I den utsträckning sådana exportlagar, regler eller bestämmelser förbjuder HERE från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal att leverera eller distribuera Data, kommer sådan oförmåga att anses ursäktad och skall inte utgöra ett brott mot detta Avtal.

Hela avtalet: Dessa villkor utgör hela avtalet mellan HERE (och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer) och dig som hänför sig till innehållet häri, och ersätter i sin helhet alla tänkbara skriftliga eller muntliga avtal som tidigare existerat mellan oss i fråga om sådant innehåll.

Om åtskiljande: Du och HERE är överens om att om någon del av detta avtal upptäcks vara ogiltigt eller ogenomförbart ska det tas bort och övriga delar av avtalet skall ges full kraft och verkan.

Tillämplig lag: Ovanstående villkor skall styras av lagarna i delstaten Illinois (för Data gällande Nord- och Sydamerika och/eller Asien och Stillahavsregionen) eller Nederländerna (för Data gällande Europa, Mellanöstern och Afrika), utan att påverka (i) dess lagvalsregler, eller (ii) FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, som explicit undantas. Vid alla eventuella tvister, anspråk och åtgärder som uppstår på grund av eller i samband med datan ("Anspråk"), samtycker du till att underkasta dig jurisdiktionen i (a) staten Illinois gällande anspråk kring Data för Nord- och Sydamerika och/eller Asien och Stillahavsregionen som du tillhandahålls här nedan, och (b) Nederländerna för Data gällande Europa, Mellanöstern och/eller Afrika som du tillhandahålls här nedan.

Statliga slutanvändare: Om Data införskaffas av eller på uppdrag av USA:s regering eller annan enhet som söker eller tillhandahåller rättigheter som liknar dem som normalt ges för USA:s regering, är dessa data ett kommersiellt objekt så som definieras i 48 C.F.R. (FAR) 2.101, är licensierat i enlighet med det här licensavtalet för slutanvändare, och varje kopia av levererade Data eller på annat sätt överlämnat, skall märkas och inbäddas på lämpligt sätt med följande Användningsinformation och behandlas i enlighet med sådan information:

ANVÄNDNINGSPOLITIK

ENTREPRENÖR (TILLVERKARE/LEVERANTÖR)

NAMN:

HERE

ENTREPRENÖR (TILLVERKARE/LEVERANTÖR)

ADRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Dessa Data är ett kommersiellt objekt enligt definitionen i 2.101 och är föremål för det licensavtal för slutanvändare under vilka dessa data tillhandahålls.

© 1987-2013 HERE. Med ensamrätt.

Om den upphandlingsansvarige, den federala myndigheten eller någon annan federal myndighet vägrar att använda den text som anges häri, måste den upphandlingsansvarige, den federala myndigheten eller någon annan federal myndighet meddela HERE innan begäran om ytterligare eller alternativa rättigheter i dessa Data.

© 1987-2013 HERE. Med ensamrätt.

Symboler

☼-knapp 3, 7, 25

Siffror

3D-karta 29

A

Andra inställningar 44

Ange ett nytt resmål 93

Ange ett resmål 52

Adress 59

Ange på kartan 72

Historik 71

Kategorier 64

Sparade platser 70

App-menyn 104

Avbryt färdväg 10

Avbryta färdvägen 87

Avstickare 88

B

Beräkna färdvägen 73

Beräkningsläge 36

Bränsleekonomi 109, 111

D

Dataåterställning 50

E

ecoChallenge 110

ecoRoute™ 105

Egna undvikanden 38

Enhet 48

Enheter 44

Enhetsomräkning 115

F

Felsökning 11, 118

Fordon 28

Fordonsprofil 106, 108

Förklaring av kartskärm 6

G

GPS-information 116

H

Hemposition 17

HEM-skärm 3

Hjälp 5, 112

HONDA 58

I

Informationsfunktioner 112

Instrumentbrädor 33

Inställning

Andra inställningar 44

Dataåterställning 50

Enhet 48

Karta och fordon 27

Navigering 35

Personlig information 17

Språk och tangentbord 45

Trafik 43

Visningsläge inställningar 25

J

Juridisk information 127

K

Karta och fordon 27

Kartanvändning 80

Kartbild 29

Kartinfo 30

Kartlager 33

Kartmeny 81

Kartskärm 76

Ikön 6

Karttema 31

Karttäckning 126

Knappar på kartan 32

Kontaktinformation för Honda Automobile

kundtjänst 126

Kundtjänst 126

Kurs upp 29

Köra till ditt resmål 76

Körsträckerapport 111

L

Lägga till delmål 89

M

Mina kartor 34

Miniräknare 114

N

Navigering 35

Norr upp 29

P

Personlig information 17

Platser jag besökt 113

R

Redigera en resmålslista 98

S

Sparade platser 18

 Lagra 18

 Redigera 21

 Ta bort 23, 24

Språk och tangentbord 45

Start 16

Systembegränsningar 124

T

Trafik

 Indikator 6

 Inställning 43

 Trafikinformation 85

U

Undvikanden 37

Uppdatera systemprogramvaran

 Hämta uppdatering av data 126

Uppdatering av kartan

 Hämta uppdatering av data 126

V

Visningsläge inställningar 25

Å

Åk hem 8

Ä

Ändra ditt resmål 90

Ändra färdväg 87

Ö

Översta navigeringsskärmen 3

