



Honda CONNECT

Vanliga frågor och svar

CIVIC 2017–



Ljud



Vanliga frågor om Honda Connect – ljud.

F: Varför kan man inte bläddra igenom alla album/låtar o.s.v. när man använder Bluetooth-ljud?

S: Den här funktionen styrs av den mobil som är ansluten. På vissa telefoner går det att söka efter mappar, album, spår i funktionen för Bluetooth-ljud, medan andra begränsar de åtgärder som kan utföras till uppspelning av ett album. Se mobilens protokoll för Bluetooth-ljud för vidare information.

Se nedan för information om olika Bluetooth-ljudprotokoll och deras funktioner:

A2DP-funktioner

Stereoljud från Bluetooth-anslutna musikenheter ska spelas upp genom fordonets högtalare.

AVRCP 1.0-funktioner

Stöd för funktionerna spela, paus och snabbspolning framåt och bakåt.

AVRCP 1.3-funktioner

Stöd för musikstatus (spelar/pausad/stoppad) och metadata om spår.

AVRCP 1.4-funktioner

Stöd för webbläsarfunktioner, inklusive musikbläddring och nu också spellistor.


F: Varför är volymen så låg när man spelar upp låtar via funktionen för Bluetooth-ljud?

S: Volymen på uppspelning av Bluetooth-ljud styrs i första hand av mobilens volyminställning. Om volymen är lågt inställd på telefonen måste volymen i fordonets ljudanläggning höjas avsevärt för att ljudet ska höras.

F: Hur kopplar man från USB-enheten på ett säkert sätt?

S: I Hondas USB-system kan USB-enheter kopplas bort säkert utan att man behöver utföra några särskilda frångåpplingsåtgärder. Därför kan USB-enheter kopplas bort när som helst utan problem.


F: Följande ljudmeddelande visas *"Audio isn't responding. Do you want to close it?"* (Ljudenheten svarar inte. Vill du avsluta den?) Vad kan detta bero på och vad gör jag nu?



S: Ljudappen kan avslutas om det inträffar ett tidsfel medan den väntar på svar från en ansluten, t.ex. en iPod som har kraschat. Stäng ljudappen och öppna den igen för att starta om appen. Den ursprungligen kraschade enheten måste startas om separat.

F: Jag har mer än en telefon ansluten via Bluetooth. Hur ändrar man ljudkällan från telefon A till telefon B?

S: Följ följande sekvens: **HOME > Settings > Phone > Bluetooth Device List (STARTSKÄRMEN > Inställningar > Telefon > Lista över Bluetooth-enheter)** och välj den mobil som du vill ska vara uppkopplad för Bluetooth-ljud.



F: Vilka filtyper har systemet stöd för vid uppspelning av USB-ljud?

S: Honda Connect har stöd för följande ljudfilstyper: MP3, WMA och AAC.

F: Hur sparar och söker man enklast efter sina förinställda radiostationer?

S: Skärmen Radio Pre-set (Förinställda radiokanaler) är väl synlig längst ner på ljudskärmen i FM-, AM- och DAB-läge. Du öppnar listan över förinställda stationer och aktiva stationer (FM/AM) liksom Ensemble-listan (DAB) genom att trycka på ljudskärmen ovanför linjen. Du stänger skärmen för ljudförinställningar genom att trycka ovanför denna linje på nytt.



Om du vill spara en förinställd radiostation, välj önskad station från stationslistan och sedan listan över förinställningar och välj önskad rad. Du sparar radiostationen som en förinställning genom att hålla ner önskad rad. När du vill lyssna på en radiokanal väljer du önskad kanal genom att snabbt trycka på den.

Det samma gäller när du öppnar objekt i USB-mappar och liknande (se nedan för exempel).



F: Varför är listan över alla DAB-radiostationer/-tjänster inte i bokstavsordning?


S: DAB-stationerna står i bokstavsordning inom sina respektive ensembler. När du väljer listan "All Ensemble" (Alla ensembler) står alla DAB-stationer i bokstavsordning i den ensembler som de tillhör (Nationellt, Stockholm o.s.v.).

F: Varför hörs inte uppspelningen av Bluetooth-ljud längre efter uppkoppling till MirrorLink?

S: Tyvärr är det så vissa telefoner fungerar. Ljuduppspelningen överförs internt i telefonen för att ge stöd åt MirrorLink. Om du vill återställa ljuduppspelningen via Bluetooth kan du antingen ändra inställningarna för USB-anslutning på mobilen så att MirrorLink inte stöds eller koppla bort USB-kabeln från mobilen. När MirrorLink-anslutningen bryts återgår ljuduppspelningen till Bluetooth-ljud.

F: Går det att kontrollera återstående lagringsutrymme på USB-enheten medan den är ansluten till systemet?

S: Ja. Du kan visa information om USB-enhetens kapacitet på följande sätt: **Home > Info > Menu > System/Device Information > USB Device Information (Startskärmen > Information > Meny > System-/enhetsinformation > Information om USB-enhet).**



F: När jag söker efter nya DAB-ensembler trycker jag ibland på >-knappen för att gå vidare till nästa ensemble, utan att något händer. Vad beror det på?



S: När du trycker på >-knappen för att gå vidare till nästa ensemble och ingen signal fångas upp visar enheten vare sig namn eller kodnummer. Fortsätt i så fall att trycka på >-knappen tills systemet fångar upp en ny signal och visar en ensemble.

F: Om signalen för DAB-stationen går förlorad, varför tar den automatiska inställningen flera sekunder/minuter, medan signalen fångas upp omedelbart när man utför signalinställningen manuellt?

S: Om motsvarande FM-station inte är tillgänglig söker DAB-mottagaren igenom ALLA ensembler efter en bättre signal. Denna sökning sker som en loop och det dröjer därför innan den ursprungliga signalen återkommer. (Åtgärden kan ta flera sekunder eller minuter beroende på hur många ensembler som är tillgängliga.) Om du utför en manuell signalinställning genom att ändra till en annan förinställd station och sedan återgår till den ursprungliga tvingar du DAB-mottagaren att söka efter den ursprungliga signalen.

F: Hur slår man av TA-systemet (trafikmeddelanden)


S: Du kan avbryta det aktuella trafikmeddelandet på flera olika sätt, t.ex. genom att trycka på "Stop" (Stopp) på popup-meddelandet som visas på skärmen, på "Back" (Bakåt) i nedre hörnet av skärmen eller på bakåtknappen på omkopplaren på ratten.




eller




eller



Om du vill slå AV/PÅ funktionen för trafikmeddelanden kan du välja önskat alternativ på startskärmen.




Alternativt kan du göra följande på menyn Settings (Inställningar):



F: Jag kan pausa uppspelning av musik när jag lyssnar på spår via Bluetooth-ljud, men hur pausar jag ett spår medan jag lyssnar på musik från en USB-ansluten enhet?

S: USB-anslutna ljudkällor saknar pausknapp på skärmen, men du kan i praktiken pausa uppspelningen genom att trycka på PÅ/AV-knappen för AUDIO.

Skärm för Bluetooth-ljud



Skärm för USB-ljud



F: Vilka filtyper har systemet stöd för vid uppspelning av USB-video?

S: Honda Connect-systemet har stöd för följande videofilformat: MP4.

F: Om man slår från ljudet på ljudanläggningen kan man fortfarande höra trafikmeddelanden?

S: Nej. När du ställer in ljudanläggningens volym på "Ljud av" eller noll (0) stängs ljudet av för alla ljudfunktioner, inklusive trafikmeddelanden. Endast röstansvisningarna för gps-navigeringssystemet förblir opåverkade.

F: När jag ansluter min gamla iPod visas följande meddelande på Honda Connect-skärmen: "Unsupported Version" (Stöd saknas för version). När jag sedan växlar över ljudkällan till USB visas meddelandet "No Device Connected" (Ingen enhet ansluten).

Vilka iPod- och iPhone-versioner har systemet stöd för?

S: I skrivande stund (mars 2017) har systemet stöd för följande iPod- och iPhone-enheter:

iPod (5G)

iPod classic 80 GB/160 GB (lanserad 2007)

iPod classic 120 GB (lanserad 2008)

iPod classic 160 GB (lanserad 2009)

iPod nano (G1 till G7) lanserad 2005–2012

iPod touch (G1 till G5) lanserad 2007–2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s/

iPhone 6/iPhone 6 Plus

F: Varför händer det ibland att jag inte får trafikmeddelanden som förväntat?

S: Trafikmeddelandefunktionen fungerar inte om FM-mottagningen faller under 20 dBA, vilket innebär att din geografiska position påverkar om trafikmeddelandena kan tas emot eller ej.

Honda
CONNECT



HONDA

© Honda Motor Europe Ltd. 2017